

# **SH-04B**


取扱説明書 '09.10

docomo STYLE series

### SH-04Bをお買い上げいただいた方へ

#### 防水に関するお願い

- ●外部接続端子カバーはしっかりと閉じて、ご使用ください。また、 FOMA端末が濡れているときには、 外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。
- 付属の卓上ホルダ SH25を使用して 充電することをおすすめします。外 部接続端子カバーの閉め忘れによる 浸水を防ぎます。
  - ※オプション品は防水性能を有しておりません。 FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電 しないでください。



- 水中でFOMA端末を使用しないでく ださい。
  - ※お風呂の水(温泉、せっけん、入浴剤の入った水など)、海水、プールの水などには絶対に浸けないでください。
  - ※水滴が付着したときには、乾いた布で拭き取り、濡れ具合により水抜きを行ってください。



防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。 部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

#### docomo STYLE series SH-04B (Q-pot.) を お買い上げのお客様へ

このたびは、「docomo STYLE series SH-04B」をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

本FOMA端末は、「Q-pot, 」とのコラボレーションモデルとして、さまざまなオ リジナルコンテンツをプリインストールしています。また、付属品としてQ-pot. のストラップ (試供品)、パンフレット (試供品) を同梱しております。

- ●「FOMA」、「docomo STYLE series」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- ●Q-pot.®は株式会社グラムの登録商標です。

#### オリジナルコンテンツ

「Q-pot.」のオリジナルコンテンツとして以下のコンテンツをプリインストール しています。

- ■きせかえツール ■フレーム (カメラ) ■待受時計 ■小時計マーク
- ■メロディ ■デコメ<sup>®</sup>絵文字



待受画面



カスタムメニュー

#### 例:フレーム(カメラ)



フレーム(フルWVGA) 1



フレーム(フルWVGA) 3



ストラップの取り扱い上のご注意 事故や破損を防ぐため、下記の注意事項を守ってお使いください。 無理な力で引っ張ったり、振り回したり、強い衝撃を与えますと破損する可 能性があります。また、使用中のFOMA端末が落下し破損する可能性があり ます. ● FOMA端末に擦りつけたり、引っ掛けたりしないでください。傷つくことが あり故障、破損の原因となります。 ● 万が一、ヒビ・カケが入った場合は、安全のためご使用をおやめください。 また、破片などでけがをしないように十分にご注意ください。 食べ物ではありませんので、絶対に口に入れないでください。 ●乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。 ●火や高温に近づけないようにご注意ください。 ●本製品を使用中に、落下などにより生じた人体やFOMA端末の損傷・破損・

- 故障・メモリーの消失、その他いかなる損害についても一切の責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- ●汗やその他水分・油分などによりインクや染料が衣服に付着する場合があり ますので、十分にご注意ください。
- ◆人体への安全上、過度の荷重が加わると、人体に悪影響を及ぼすほか、スト ラップ自体が破損する可能性がありますので、自己責任の範囲にて取り扱い 上の注意を守ったうえで、ご使用ください。

●充電する場合は、ストラップがACアダプタや電源プラグに触れないように してください。感電、ショート、火災の原因となります。

■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。故障、破 **相の原因となります。** アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、色があせたりするこ

●ストラップが汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。 とがあります。 ●水などに濡らしたり、高温多湿なところ、直射日光の当たるところに保管し

ますと破損の原因になりますのでご注意ください。

試供品を紛失・破損された場合のご注意 試供品を紛失・破損された場合は、まことに恐れ入りますが、以下の点について

- あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 ●試供品につき、単体での販売・提供はいたしておりません。紛失の場合も代 替品の提供はいたしかねます。
- ●試供品につき、初期不良以外の破損につきましては、修理・交換などの対応 はいたしかねます。
  - お問い合わせ先

#### SH-04Bの試供品に関して不明な点がございましたら、 下記のところまでお問い合わせください。

シャープ データ通信サポートセンター

ンヤーノ データ 通信 サホートセンダー TEL 03-5396-2351 受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日および所定の休日を除く)

### ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「docomo STYLE series SH-04B」をお買い上げい ただきまして、まことにありがとうございます。SH-04Bをご利 用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

### SH-04Bの操作説明について

SH-04Bの操作は、本書のほかに、「サポートブック」(本FOMA 端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)で説明 しています。

- ■「取扱説明書」(本書) 画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明
- ■「サポートブック」(本FOMA端末に搭載) よく使われる機能の概要や操作について説明 SH-04Bから (世) (ロ) [サポートブック] メニューや 百日を選ぶ ▶ ◎
- 「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル) すべての機能の詳しい案内や操作について説明 パソコンから ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html
  - ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLお よび掲載内容については、将来予告なしに変更すること があります。

### 本体付属品について









SH-04B本体 (保証書・リアカ バー SH37含む)

SH20





取扱説明書

(本書)

CD-ROM

● 本FOMA端末に対応したオプション品については**愛**P.88

- 本書では、主にきせかえツールの設定が本体色「Melty Bitter」の 場合で説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製 品とは異なる場合があります。
- この『SH-04B取扱説明書』の本文中においては、「SH-04B Iを 「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご 了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されて います。
- ◆ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

- ●FOMA端末について© P.2●SH-04Bでできること© P.3●各部の名称と機能© P.4
- ●安全上のご注意でP.6 ●取り扱い上のご注意でP.14 ●防水性能でP.18

はじめに

P.1

- 基本の操作 ●事前の準備 愛P.24 ●画面の説明 愛P.28 ●文字入力 愛P.33 ●音/画面設定 愛P.35
  - ■ロック/セキュリティ© P.41

つながる P 45

- ■電話でP.45 ●メールでP.52 ●電話帳でP.56

しらべる P 57

目

■ i モード/フルブラウザ電P.57■ i チャネル電P.60■地図・GPS電P.61

たのしむ P.62

- ■カメラ電P.62 ■ワンセグ電P.65 ■Music電P.68
- i アプリ/i ウィジェット図 P.72 i モーション・ムービー図 P.73

P.74

- より便利に ●おサイフケータイGP.74 i コンシェルGP.75 ●便利ツールGP.76
  - ●データ管理© P.78

その他

●サポート電P.81 ●付録電P.89 ●Quick Manual電P.104 ●索引電P.116

P.81

### FOMA端末について

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- あ客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 認証会社:日本ベリサイン株式会社、

サイバートラスト株式会社、 GMOグローバルサイン株式会社、 RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社、 株式会社コモドジャパン、Entrust. Inc.

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ スピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク あよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使 用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

### SH-04Bでできること

#### サポートブック

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

(6♥ Q) ▶ [サポートブック] ▶ メニューや項目を選ぶ ▶ (9)

#### i コンシェル(変 P.75

待受画面上のキャラクタ(マチキャラ)が役立つ情報(インフォメーション)を教えてくれたり、サイトからスケジュール(i スケジュール)をダウンロードすることにより便利にご利用いただけるサービスです。

#### 国際ローミング© P.50

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3Gエリアのみ対応)。

#### 防水性能©F.18


防水性能を有しています。

雨の中や風呂場、プールサイドなどで通話やワンセグ視聴ができます。また、FOMA端末に付着した汚れを、水道水で洗い流すことができます。


### 多機能カメラ© P.62


有効画素数約800万画素の多機能カメラを搭載しています。

# 各部の名称と機能



- 1 受話口
- 2 メインディスプレイ(grp.28)
- 3 サブカメラ
  - 自分を撮影するときに使用します。
- 4 明るさセンサー
  - 周りの明るさを検知します。センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。
- (■)(水): i モード/操作ガイダンス用ボタン(でP.31、P.57)
- ⑥ 図:メール/操作ガイダンス用ボタン(© P.31、P.52)
- 7 (ご開始/ハンズフリー/Ecoボタン(©FP.39、P.45)
- 6 1~9、0、★、曲:ダイヤル/文字入力ボタン
- ①:MULTI/クイック検索/ベールビューボタン (電P.38)
- 10 送話ロ/マイク
- 11 空気穴
  - FOMA端末内の余分な空気を抜くための穴です。
- ☑ ◎ ○:マルチガイドボタン(©FP.31)
- ⑥ :カメラ/TV/操作ガイダンス用ボタン(☞P.31、P.63、P.66)
- 個 □:電話帳/操作ガイダンス用ボタン(©FP.31、P.45)
- [5 @R(ch): i チャネル/クリアボタン(@FP.31、P.60)
- 16 □:電源/終了ボタン(©FP.27、P.31)
- MAP : MAP / GPSボタン
  - GPS対応 i アプリを起動したり、現在地を確認できます。





#### イヤホンのご利用について

外部接続端子に非対応のイヤホン をご利用になる場合には、別売りの 変換アダプタを接続してご利用く ださい。



#### 18 着信/充電ランプ

● 着信時/充電中などに点滅/点灯します。

#### 19 充電端子

◆ 付属の卓トホルダで充電するための端子です。

#### 20 〒:ライトボタン

● FOMA端末を閉じているとき、サブディスプレイを表示したり、ピクチャーライトを点灯/消灯します。

#### 21 ワンセグアンテナ

- ワンセグアンテナが内蔵されています。
- 22 サブディスプレイ(©FP.29)
- microSDカードスロット(© P.79)
- 24 外部接続端子
  - 充電時およびイヤホン接続時などに使用する端子です。
- 25 ピクチャーライト
  - カメラ起動中/撮影時に点灯/点滅します。
- 26 ストラップ取り付け口
- ☑ FOMAアンテナ
  - FOMAアンテナが内蔵されています。
- 28 赤外線ポート(©FP.80)
- ଥ メインカメラ
  - 静止画や動画を撮影するときに使用します。
- 30 スピーカ
- 31 2マーク(©FP.74、P.80)
- ジェリアカバー(©FP.19)
  - リアカバーの裏側に、無線対策のためのシールが貼られています。このシールをはがさないでください。
- いアカバーのレバー(©FP.19)

# 安全上のご注意

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

また、お読みになった後は、大切に保管してください。

● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

### ⚠危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡また は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定 される」内容です。

### ⚠警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

### ⚠注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしては いけないことを示す記号です。

水濡れ禁

がに赤山



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと) を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

扱<

#### 「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

「女王工のと江思」は、「山の「墳口に力け これらしているす。
● FOMA端末・電池パック・アダプタ・FOMAカードの取り扱いについ
て(共通)P.7
<ul><li>◆ FOMA端末の取り扱いについて</li></ul>
● 電池パックの取り扱いについてP.11
<ul><li>● アダプタの取り扱いについてP.12</li></ul>
<ul><li>◆ FOMAカードの取り扱いについてP.13</li></ul>
● 医用電気機器近くでの取り扱いについてP.13

### FOMA端末・電池パック・ア ダプタ・FOMAカードの取 り扱いについて(共通)

### ⚠危険



火のそば、直射日光の当たる場所、 炎天下の車内などの高温の場所で 使用、保管、放置しないでくださ い。

機器の変形、故障や、電池バックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



分解、改造をしないでください。 また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。



濡らさないでください。

水濡れ禁止

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池バック およびアダプタは、NTTドコモが 指定したものを使用してくださ い。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA 端末および電池パックやその他の機器を漏 液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となり ます。

### ⚠警告



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に、電池パック、FOMA端 末やアダプタ、FOMAカードを入 れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性 異物(金属片、鉛筆の芯など)が触 れないようにしてください。また、 内部に入れないようにしてくださ い。

ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前に携帯電話の電源をお切 りください。

また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください

(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発 熱、変色、変形など、いままでと異 なるときは、直ちに次の作業を 行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から 取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。

### ⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が 取り扱いの内容を教えてくださ い。また、使用中においても、指示 どおりに使用しているかをご注意 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタに接続した 状態で長時間連続使用される場合 には特にご注意ください。

充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセクの視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池バック・アダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

# FOMA端末の取り扱いについて

### ⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信し ないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作 するなどの影響を与える場合があります。



ピクチャーライトの発光部を人の 目に近づけて点灯発光させないで ください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

#### 注意事項:

当製品に使用されているピクチャーライト 光源LEDは、指定されていない調整などの操 作を意図的に行った場合、眼の安全性を超え る光量を放出する可能性がありますので分 解しないでください。

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001





ピクチャーライト



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による 影響が予想される場所にFOMA端 末を置かないでください。

エアバックが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している 場合は、胸ポケットや内ポケット への装着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカードや microSDカード挿入口に水などの 液体や金属片、燃えやすいものな どの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライ トを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意 してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出した ち、すぐに電源を切って安全な場 所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える 場合があります。

#### ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラ のレンズを破損した際には、割れ たガラスや露出したFOMA端末の 内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面には、プラスチックバネルを使用しガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

### **⚠**注意



ストラップなどを持ってFOMA端 末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



モーショントラッキングご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。

けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液 晶が漏れた場合には、液体を口に したり、吸い込んだり、皮膚につけ たりしないでください。 液晶が目や口に入った場合には、 すぐにきれいな水で洗い流し、直 ちに医師の診断を受けてください。

い。 また、皮膚や衣類に付着した場合 は、すぐにアルコールなどで拭き 取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、 FOMA端末でメロディを再生して いるときなどは、スピーカに耳を 近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



自動車内で使用した場合、車種に よっては、まれに車載電子機器に 影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場 合は、直ちに使用をやめ、医師の診 療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
外部接続端子		金メッキ
microSDカード スロット内部	SUS	
充電端子		



FOMA端末を開閉する際は、指や ストラップなどを挟まないようご 注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、十分 明るい場所で、画面からある程度 の距離を空けてご使用ください。

視力低下につながる可能性があります。

### 雷池パックの取り扱いにつ いて

電池パックのラベルに記載されている表示 により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

### ⚠危険



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでくださ 1.1.

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときに、うまく取り付けでき ない場合は、無理に取り付けない でください。また、電池パックの向 きを確かめてから取り付けてくだ さい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたりしないでくださ W

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



電池パック内部の液体が月の中に 入ったときは、こすらず、すぐにき れいな水で洗った後、直ちに医師 の診療を受けてください。

失明の原因となります。

### ⚠警告



落下による変形や傷など外部から の衝撃により電池パックに異常が 見られた場合は、直ちに使用をや めてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の **故障、火災の原因となります。** 



所定の充電時間を超えても充電が 完了しない場合は、充電をやめて ください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



電池パックが漏液したり、異臭が するときは、直ちに使用をやめて 火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



ペットが電池パックに噛みつかな いようご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 故障、火災の原因となります。

### ⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

発火、環境破壊の原因となります。不要と なった電池パックは、端子にテープなどを貼 り、絶縁してからドコモショップなど窓口に お持ちいただくか、回収を行っている市町村 の指示に従ってください。



濡れた電池パックを充電しないで ください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因と なります。



電池パック内部の液体が皮膚や衣 服に付着した場合は、直ちに使用 をやめてきれいな水で十分に洗い 流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。

### アダプタの取り扱いについて

### ⚠警告



アダプタのコードや電源コードが 傷んだら使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂 場などの湿気の多い場所では使用 しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース重 専用です。プラスアース車には使 用しないでください。

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、ア ダプタには触れないでください。

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケッ トにつながれた状態で充電端子を ショートさせないでください。ま た、充電端子に手や指など、身体の 一部を触れさせないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、アダプタおよび卓上ホ ルダを安定した場所に置いてくだ さい。また、アダプタおよび卓上ホ ルダを布や布団で覆ったり、包ん だりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故 障の原因となります。



アダプタのコードや電源コードの 上に重いものをのせたりしないで ください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コ ンセントに触れないでください。

感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくだ さい。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因 となります。

海外で使用する場合は、海外で利用可能なAC アダプタを使用してください。 ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V•24V(マイナスアース 車専用)

海外で利用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V(家庭用交流コンセントのみに接続する 26)



DCアダプタのヒューズが万が一 切れた場合は、必ず指定のヒュー ズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭 き取ってください。



火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、金属製ストラップな どの金属類を触れさせないように 注意し、確実に差し込んでくださ W

感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタをコンセントやシガーラ イタソケットから抜く場合は、ア ダプタのコードや電源コードを無 理に引っ張らず、電源プラグを 持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プ ラグをコンセントから抜いてく 電源プラグをださい。


感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場 合は、直ちにコンセントやシガー 電源プラグをライタソケットから電源プラグ

を抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



感電の原因となります。

### FOMAカードの取り扱いに ついて

### ⚠注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

### 医用電気機器近くでの取り 扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用 に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

### ⚠警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機 器がある場合は、FOMA端末の電源を切っ てください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカあよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、装着部からFOMA端末 は22cm以上離して携行および使 用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

# 取り扱い上のご注意

### 共通のお願い

 SH-04Bは防水性能を有しておりますが、 FOMA端末内部に浸水させたり、付属品、 オプション品に水をかけたりしないでく ださい。

FOMA端末は、外部接続端子カバーをしっ かりと閉じ、リアカバーを取り付けてロッ クレた状態でIPX5、IPX7の防水性能を有し ておりますが、完全防水というわけではあ りません。雨の中や水滴がついたままでの 電池パックの取り付け/取り外しや、外部 接続端子カバーおよびリアカバーの開閉 は行わないでください。水が浸入して内部 が腐食する原因となります。また、付属品、 オプション品は防水性能を有しておりま せん。調査の結果、これらの水濡れによる **故障と判明した場合、保証対象外となり修** 理できないことがありますので、あらかじ めご了承願います。なお、保証対象外です ので修理を実施できる場合でも有料修理 となります。

あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてくださいが付着したまま放置すると、シラになったり、コーティングがはがれることがあります。アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

・ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご 注意ください。

● エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。。
- FOMA端末、アダプタ、卓上ホルダに添付 されている個別の取扱説明書をよくお読 みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
   傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

#### FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
   温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してし まうことがあっても、当社としては責任を 負いかねますのであらかじめご3承くだ さい。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
   故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外 部接続機器を接続する際に斜めに差した り、差した状態で引っ張ったりしないでく ださい。
   故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末 を閉じないでください。
   故障、破損の原因となります。

- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなり ますが、異常ではありません。そのままご 使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
   素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバーをはめた状態 でご使用ください。
   ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでく ださい。
   電池パックが外れたり、故障、破損の原因 となったりします。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある 面に、極端に厚みのあるシールなどを貼ら ないでください。 故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
   データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
   強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があります。

### 電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分 に充電しても使用時間が極端に短くなっ たときは電池パックの交換時期です。指定 の新しい電池パックをお買い求めください。
- ◆ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づ くにつれて電池パックが膨れる場合があ りますが問題ありません。
- ■電池パックを長期保管される場合は、次の 点にご注意ください。
  - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)で の保管
  - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。長期保管に適した電池残量は、目安として電池マーク表示が2本または3本の状態をお勧めします。

### アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、 自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
   自動車のバッテリーを消耗させる原因と
  - 自動車のバッテリーを消耗させる原因と なります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用 の場合、そのコンセントの取扱説明書に 従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
   故障の原因となります。

### FOMAカードについてのお 願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないようにしてくだ さい。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなど にFOMAカードを挿入して使用した結果 として故障した場合は、お客様の責任とな りますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用 ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭 きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。
- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ◆ I C を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
   故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせ たりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けない でください。
   故障の原因となります。

### FeliCaリーダー/ライター について

- FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機 能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

#### 注意

● 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。 FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意く ださい。
  - 運転中は、携帯電話を保持して使用すると 罰則の対象となります。やむを得ず電話を 受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」 ことを伝え、安全な場所に停車してから発 信してください。
- ◆ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

# 防水性能

SH-04Bは、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5(IBJIS保護等級 5) $^{*1}$ 、IPX7(IBJIS保護等級 7) $^{*2}$ の防水性能を有しています。

- ※ 1 IPX5等級とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する 条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機として の機能を有することを意味します。
- ※ 2 IPX7等級とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1 mのところにSH-04Bを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- 雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1 時間の雨量が20mm程度)。
- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください(10mのででである)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けないでください。
- 風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けないでください。

### ご利用にあたって

防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- ◆ 外部接続端子カバー、リアカバーをしっかりと閉じてください。開閉するときは、ゴムパッキンに無理な力を加えないように注意してください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーが浮いていないように 完全に閉じたことを確認してください。
- リアカバーのレバーがLOCK位置にあることを確認してから使用してください。
- 防水性能を維持するため、外部接続端子カバー、リアカバーはしっかり閉じる構造となっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。

#### 外部接続端子カバーの開きかた

ミゾに指をかけて、開けてください。




#### 外部接続端子カバーの閉じかた




#### リアカバーの取り付けかた

11 リアカバーの先のツメをFOMA端末のミゾに 差し込み(111)、矢印の方向(121)に取り付け、 5箇所のツメの位置を上から両手でしっかり と押す(131)




2 リアカバーのレバーをスライドさせてロック する



#### リアカバーの取り外しかた

1 リアカバーのレバーをスライドさせてロックを外し(11)、ミゾに爪などをかけて取り外す(21)



### 注意事項

- 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついていると きには、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子 カバーの開閉はしないでください。
- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子カバーはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバーまたは、リアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池バックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- 外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキンは防水性能を維持するうえで重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子カバー、リアカバーのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えください。
- 外部接続端子カバーやリアカバーのすき間に、先の尖った ものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、 浸水の原因となることがあります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水中でFOMA端末を使用(開閉、ボタン操作を含む)しないでください。故障の原因となります。

- 規定以上の強い水流(6リットル/分を超える)を直接当て ないでください。SH-04BはPX5の防水性能を有しており ますが、不具合の原因となります。
- 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、浸けたりし ないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはFOMA端末 が常温になってから持ち込んでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでくだ さい。また、風呂場で長時間使用しないでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸け ないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーな) ど)を当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するな ど、故障の原因となります。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の 劣化を招くことがあります。
- 送話□、受話□、スピーカに水滴を残さないでください。通 話不良となるおそれがあります。
- 送話口、受話口、スピーカなどを綿棒や尖ったものでつつ かないでください。防水性能が損なわれることがありま す。

◆ 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。付 属の卓上ホルダアFOMA端末を差し込んだ状態の場合、 ACアダプタを接続していない状態でも、風呂場、シャワー 室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。



せっけん/洗





剤/入浴剤

海水

プール







実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証 するものではありません。また、調査の結果、お客様の 取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対 象外となります。


### 水に濡れたときの水抜きについて

FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてくる場合がありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。


- 1 FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る
  - ストラップを付けている場合は、ストラップも十分乾 かしてください。



2 FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20 回程度水滴が飛ばなくなるまで振る



- - 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。



- ▲FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な 布などで十分に拭き取る
  - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

### 充電のときには


付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- FOMA端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後は しっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの 浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをお すすめします。
- FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでく ださい。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- ◆ ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

## 事前の準備

# FOMAカード・電池パックの取り付けかた

- FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されている↓Cカードです。
- **1** リアカバーを取り外す(☞P.20)
- 2 トレイをまっすぐ引き出す(1)。FOMAカードの I C面を上に向けてトレイにセットし(2)、奥まで差し込む(3)



3 リサイクルマークのある面を上に向けて、ツメを合わせて電池パックを取り付ける



### ▲ リアカバーを取り付ける(© P.19)


- FOMAカード/電池パックの取り付けは電源を切り、両 手で持って行ってください。無理な力を加えると、FOMA 端末・FOMAカード・電池パックが破損するおそれがあり ますので、ご注意ください。
- 電池パックは防水性能を有しておりません。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそれがあります。また、防水性能が損なわれ、浸水の原因となります。
- 電池パックには取り外し用の「PULL」タグが付いています。取り外すときは、「PULL」タグを指で挟んでFOMA端末に対して斜め45°の方向に引き上げ、取り外してください。

### 充電のしかた

- ◆ 外部接続端子カバーの閉め忘れによる浸水を防ぐため、付属の卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- ACアダプタ、卓上ホルダは防水性能を有しておりません。 FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでく ださい。充電時の、防水性能に関する注意事項については でア23

#### 卓上ホルダを使って充電する

- 必ず付属の卓上ホルダ SH25の取扱説明書を参照してください。
- FOMA端末を開いた状態では充電できません。
- ▲ ACアダプタを卓上ホルダの接続端子に差し 込む
- 2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込み、FOMA端末を卓上ホルダに置いて(11)、矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込む(21)
  - ◆ 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始されます。



- 3 充電が完了したら、卓上ホルダを押さえなが らFOMA端末を持ち上げる
  - ◆ 充電が完了すると、充電完了音が鳴り、充電ランプが 消灯します。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから 抜いてください。
- 充電開始音が鳴らないとき、充電ランプが点灯しないときは、FOMA端末が卓上ホルダに正しく置かれていないことがあります。正しく置きなおしてください(電源を切っているときやマナーモード中、充電開始音がサイレントの場合は除く)。
- FOMA端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。

#### ACアダプタを使って充電する

- 必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください。
- 1 外部接続端子カバーを開き、ACアダプタを外部接続端子に水平に差し込む



### ② ACアダプタの電源プラグをコンセントに差 し込む

● 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯して、充電が開始されます。



- 3 充電が完了したら、リリースボタンを押した まま(1)、コネクタを水平に抜く(2)
  - ◆ 充電が完了すると、充電完了音が鳴り、充電ランプが 消灯します。



無理な力を加えると、FOMA端末・ACアダプタが破損するおそれがありますので、ご注意ください。

### 雷源を入れる

- 1 (2秒以上)
  - 初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます。

### 初期設定を行う

- 初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに初 期設定画面が表示されます。
- 1 日付・時刻を設定
- 2 端末暗証番号を登録
- 3 ボタン音を設定
- ▲ GPS位置提供可否を設定
- 5 文字サイズを一括設定

**がスタム** [Settings] ▶ [初期設定] でも設定画面を表示できます。



### 自分の電話番号を確認する

1 DZ94 O

#### 自分の名前や画像を登録する

- カスタム (0) 🕨 🔘
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ ⑩ ▶ [編集]
- 3 所有者情報を登録 ▶ 3

# 画面の説明

# ディスプレイ・アイコンの見かた



一アイコン表示領域


#### 主なアイコン

Yril	電波状態表示 【inl→【in→【in→【in→【in→【in→Min→Min→Min→Min→Min→Min→Min→Min→Min→M
11111	電池残量表示  ■■■ → ■■ → ■■ → ■■ → ■■ → ■■ → ■■ → ■
6 <b>%</b> & 6 %	i モード/フルブラウザ表示
	i アプリ表示
<b>=</b>	GPS表示
]»[	赤外線通信中表示
	i モードメール/SMS/エリアメール受信 表示

SD SD	microSDカード表示
	ワンセグ録画中表示
0_0	伝言メモ表示
	サイレント表示
	バイブレータ表示
	マナーモード表示
	公共モード(ドライブモード)表示
<b>₹</b>	ICカードロック表示
⊶ % <del>  </del>	制限表示
❖	ハンズフリー表示
4	アラーム表示
<b>II</b>	Music&Videoチャネル番組予約表示
<b>/</b>	FOMAカードエラー表示
<b>33</b>	セルフモード表示
	ベールビュー表示
2 G 2 B	3G表示
<u> </u>	トルカ表示
O	インフォメーション受信表示

#### ストックアイコンの内容を確認する

不在着信や新着メールなどがあると、待受画面にストックアイコンが表示されます。



#### 主なストックアイコンの種類

	着信あり 〇件
<u></u>	伝言メモ 図○件/見○件
œ	留守録音あり 〇件
$\square$	新着メールあり 〇件
Ø	ソフトウェア更新必要あり
<b>556</b>	ダウンロード成功(Music&Videoチャネル)
×	ダウンロード失敗(Music&Videoチャネル)
MENU	カスタムメニュー/基本メニュー※

※ メニュー画面によって、表示されるメッセージが異なります。

### **1** 付受画面にストックアイコン表示 ▶ ◎

### 2 ストックアイコンを選ぶ▶◎

● 内容を確認するとストックアイコンとメッセージは 消えます。

#### iウィジェットの表示と操作

i ウィジェット画面では、複数のウィジェットアプリを同時に起動し、一覧で表示できます。

iウィジェットの操作については**愛**P.72



#### サブディスプレイの見かた

● 画面は、サブ時計表示設定(☞P.37)を[待受時計(横・大)]
 に設定した場合です。



### メインメニューの見かた

メニューは機能ごとに分類されています(でア.89)。メニューに表示されるアイコンを選んで機能を呼び出すことができます。本書では、カスタムメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

● カスタムメニューは、設定したきせかえツールによって、それぞれ異なった機能やデザインで構成されます。




### スタートメニューを設定する

待受画面表示中に◎を押したとき表示されるスタートメニューを設定します。


**2** スタートメニューを選ぶ▶**◎**▶[はい]

# ボタン操作について



# マルチガイドボタン/操作ガイダンス用ボタン

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実 行などに使用します。



#### 操作ガイダンスに表示される主なメニュー

ストループンスに致かられる上のハニュ		
決定	選択した項目を決定	
サブメニュー	サブメニューを表示	
確認	選択した項目を確認	
戻る	1つ前の画面に戻る	
全表示	フォルダ分けしたファイルなどを	
	一覧で表示	
中止	動作を中止	
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選択/	
	解除	
閉じる	サブメニューなどを閉じる	

### メニュー操作について

- 選択できる機能については**愛**P.89
- カスタムメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。
- きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面を変更したときは、操作方法が本書の説明と異なる場合があります。

例: マルチガイドボタンを使ってカメラ(静止画撮影)を呼び出す











カスタムメニュー

[Camera] を表示

カメラ(静止画撮影)起動

#### 操作手順について

本書では、上記の操作を「カスタム [Camera] > [静止画撮影]」と表記しています。

● 待受画面から操作する場合は「 ( します) 」と表記しています。

### サブメニューから機能を選択する

操作ガイダンスに[サブメニュー]が表示されているときに圏を押すと、その画面で使用できる機能(サブメニュー)が表示されます。❷を使って、表示されたサブメニューを選択してください。サブメニューに複数のページがある場合は、❷を使ってページを切り替えます。

# 文字入力

## 文字入力のしかた

本書では、かな方式で文字を入力する方法を基準に説明しています。

### 入力モードの種類と切り替え

かな方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力モードを 切り替えます。

### 1 文字入力画面で 🕮

あ	ア	7	
аA	ал	1	――入力モード切替パレッ
Aa	Aa	区	

## 2 入力モードを選ぶ ▶ ◎

あ	漢字・ひらがな
ア	全角カタカナ
7	半角カタカナ
ад	全角英数字(小文字→大文字)
ад	半角英数字(小文字→大文字)
1	半角数字
Aa	全角英数字(大文字→小文字)
Aa	半角英数字(大文字→小文字)
X	区点コード

### 文字を入力する

例:「電話」と入力するとき

### 1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:4(4回) ➤ (1回) ➤ (3回) ➤ (0)
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力:◎ ▶ 文字を入力



- 2 ②で変換候補欄にカーソルを移動
- 3 「電話」を選ぶ▶ ◎

#### 絵文字/記号を入力する

- ★ 文字入力画面で 🗐
  - 絵文字とデコメ®絵文字の切替: **3**
  - 全角記号と半角記号の切替: 2010
- 2 絵文字/記号を選ぶ▶◎

### 定型文を利用する

- 1 文字入力画面で ◎ ▶ [定型文(□ 長押)]
  - □(1秒以上)でも操作できます。
- 2 定型文を選ぶ ▶ ◎ ▶ 定型文を確認 ▶ ◎

#### 顔文字を入力する

- 1 文字入力画面で 2 ▶ [顔文字( 1 長押)]
  - **四**(1秒以上)でも操作できます。
- 2 顔文字を選ぶ ▶ ◎

#### 文字をコピーする

- 2 終了位置にカーソルを移動 ▶ ◎
  - 反転表示されている文字列が対象になります。

### 文字を切り取る

- 1 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ▶
  - ⑥ ▶ [切り取り(囲長押)] ▶ ⑥
  - # (1秒以上)でも操作できます。
- 2 終了位置にカーソルを移動 ▶ ◎
  - 反転表示されている文字列が対象になります。

#### 文字を貼り付ける

- 1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを 移動 ▶ (6) ▶ 「貼り付け(図長押)] ▶ ⑥
  - (\*\*) (1秒以上)でも操作できます。

# 音/画面設定

### 着信音を変える

- 1 カスタム [Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音選択]
- 2 項目を選ぶ▶◎
- 3 着信音を選ぶ ▶ 🗉

### 音量を調節する

着信音など、FOMA端末から鳴る音の音量を変更できます。

- 1 カスタム [Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択]
- 2 項目を選ぶ ▶ ◎
- 3 ◎で音量を調節 ▶ ◎

## ボタンを押したときの音を消す

- **2** ◎で[サイレント]を選ぶ▶◎

## バイブレータを設定する

電話着信、メール受信、アラーム動作時、GPS機能利用時に振動でお知らせできます。

- **1** かスタム [Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [バイブレータ設定]
- 2 項目を選ぶ ▶ ◎
- 3 バイブレータを選ぶ▶◎

◎で[パターン1]~[パターン3]を選ぶと、バイブレータの振動を確認できます。



● バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末 を置いておくと、振動によって落下するおそれがありま すので、ご注意ください。

### マナーモードを利用する

FOMA端末から音が鳴らないようにできます。

● マナーモード設定中も、カメラのシャッター音、撮影開始音/停止音は鳴ります。

通常	音は鳴らず、着信などはバイブレータでお知
	らせします。
サイレント	音は鳴らず、バイブレータも動作しません。
オリジナル	各着信音やアラーム音、バイブレータなどの
	設定をお好みで変更できます。

- ¶ カスタム [Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON]
- 2 種類を選ぶ▶ ◎

### ワンタッチでマナーモードを設定/解除する

- 1 (1 秒以上)
  - マナーモードの選択画面が表示されます。約2秒間何も 操作しないと、選択中のマナーモードが設定されます。

着信中に**田** (1秒以上)を押してもマナーモードを設定/ 解除することができます。



#### オリジナルマナーモードの設定を変える

- 2 項目を選ぶ ▶ ◎
- 3 設定を選ぶ▶ ◎
  - 音量を調節するとき:◎で音量を調節 ▶ ⑥

## 画面の表示を変える

#### メインディスプレイの表示を変える

- 1 100 [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「画面設定] ▶ 「待受画面設定]
- 2 画像を選ぶ ▶ (ま) ▶ [はい]

### サブディスプレイの時計のデザインを変更する

- 1 カスタム [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「画面設定] ▶ 「サブ時計表示設定]
- 2 種類を選ぶ ▶ ◎

### マチキャラを設定する

待受画面にキャラクタを表示できます。

- **1** [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [マチキャラ] ▶ [ON]
- 2 マチキャラを選ぶ ▶ 🗉
  - 現在設定しているマチキャラは表示されません。

### メニュー項目を変える

きせかえツールによっては、カスタムメニューの項目を他の 機能に変更できます。

- 1 カスタム 項目を選ぶ ▶ [ 機能割り当て変更]
- 2 割り当てる機能を選ぶ ▶ ◎ ▶ [はい]

#### 文字の設定(フォント)を変える

- 2 フォントを選ぶ▶◎

#### 文字のサイズを変える

- **1** かスタム [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定]
- 2 [一括設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ⑥
  - メニューの変更確認画面が表示された場合、[はい]を 選択すると文字サイズとメニューが変更されます。 [いいえ]を選択すると文字サイズのみ変更されます。



(5) (1秒以上)でも設定できます。文字サイズが[大きい]→[最大]→[標準]の順に切り替

わります。



#### ベールビューを設定する

周りの人からディスプレイを見えにくくします。

- 1 (1秒以上)
- ◆解除:Q(1秒以上)

## きせかえツールを変える

カスタムメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音 などをまとめて変更できます。

- **1** つスタム [Data box] ▶ [きせかえツール]
  - ▶ (Settings) ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [きせかえツール] でも操作できます。
- **2** きせかえツールを選ぶ**▶ (ます) (はい)** 
  - データの確認:きせかえツールを選び▶◎(きせかえ ツール内データー覧画面を表示)▶データを選び▶◎

## 着信時のイルミネーションを変える

- **1 カスタム** [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定] ▶ [着信ランプ]
- 2 項目を選ぶ▶ ◎
- 3 [ランプ色設定] ▶ ランプ色を選ぶ ▶ ◎
- <u>4</u> [ランプパターン設定] ▶ ランプパターンを選 ぶ ▶ ⊚

# 不在着信や新着メールをランプで 確認する

不在着信や新着メールがあったときにランプを点滅してお知らせします。

- **2** 項目を選ぶ ▶ ◎ ▶ [ON]

## 電池の消費をおさえる

通常モード	通常の照明設定です。明るさは自動調整
(明るさ自動)	されます。
通常モード	通常の照明設定です。明るさは固定され
(明るさ固定)	ています。
Ecoモード	省電力モードです。
(省電力)	
オリジナル	ディスプレイの照明時間や明るさなどの
Ecoモード	設定をお好みで変更できます。

- 2 種類を選ぶ▶◎

(1秒以上) ▶ [はい] と操作すると、Ecoモード(省 電力)に設定できます。



# オリジナルEcoモードの設定を変 える

### ディスプレイとボタンの照明時間を設定する

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、バックライト が点灯している時間を各機能ごとに設定できます。

- がスタム [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶[照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定]
- 2 項目を選ぶ▶ ⊚
- 3 設定を選ぶ▶ ◎
  - [通常時]の設定を変更するとき:点灯時間を入力▶◎

### 画面の表示時間を設定する

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を消します。

- 1 カスタム [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [画面表示時間設定]
- 2 時間を選ぶ▶ ⊚

### ディスプレイの明るさを調整する

- 自動 周囲の明るさによって、自動的に明るさを調整します。手動 16段階で明るさを調整できます。
- 2 調整方法を選ぶ ▶ ⑥

#### ボタンのバックライトを設定する

ボタンのバックライトの点灯/消灯を設定します。

- **1** [Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [ボタン照明設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ ◎

# ロック/セキュリティ

## 各種暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。

#### 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、 「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人 にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した 暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないよう お気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」まで ご相談ください。

#### 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご 自身で番号を変更できます。

■ 端末暗証番号の入力を、5回連続して間違えると電源が切れます。

### 端末暗証番号を変える

- 1 [Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [端末暗 証番号変更] ▶ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ ⑨
- 2 新しい端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ もう一度、 新しい端末暗証番号を入力 ▶ ◎

#### ネットワーク暗証番号

ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。

### ネットワーク暗証番号を変える

1 [ i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定 (確認・変更・利用)] ▶ [ネットワーク暗証番号 変更]

#### i モードパスワード

ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの 有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の 「i モードパスワード」が必要になります(その他にも各情報 サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

### i モードパスワードを変える

1 [ i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [ i モードパスワード変更]

#### PIN1⊐−ド·PIN2⊐−ド

ご契約時は[0000]に設定されていますが、あ客様ご自身で番号を変更できます。

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

#### PIN1コード/PIN2コードを変える

- 2️変更するPINコードを選ぶ▶◎
- **3** 現在のPINコードを入力 ▶ ◎
- 4 新しいPINコードを入力 ▶ ⑩ ▶ もう一度、新 しいPINコードを入力 ▶ ⑩

### PINロック解除コード

ご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。お客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。

 ● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えると FOMAカードが完全にロックされます。その場合は、ドコ モショップ窓口にお問い合わせください。

# 各種ロック機能

ロック機能	動作•制限内容	ロック機能	動作•制限内容
オールロック		まとめてロック	ダイヤル発信制限・ICカードロック・機
	作ができないようにします。		能別ロックを一度に設定します。
	● 設定: מבאל [Settings] > [セキュリ		● 設定: 65 ◎(1秒以上) ▶ [まとめて
	ティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号		ロック] ▶ [はい]
	を入力▶ <b>◎</b> ▶ [オールロック] ▶ [はい]		● 解除: 6世 ◎(1秒以上) ▶ [まとめて
	● 解除: 65 端末暗証番号を入力 ▶ ◎		ロック]▶端末暗証番号を入力▶◎
ダイヤル発信制限	ダイヤルボタンで発信できないようにし	ICカードロック	ICカード機能を利用できないようにし
	ます。		ます。
	● 設定/解除: カスタム [Settings] ▶		● 設定: ಠ ⊚(1秒以上) ▶ [ICカー
	[セキュリティ]▶ [ロック設定] ▶ 端末		ドロック] ▶ [はい]
	暗証番号を入力▶◎▶[ダイヤル発信		● 解除: 🎁 ⊚(1秒以上) ▶ [ICカー
	制限]▶設定を選ぶ▶◎		ドロック]▶端末暗証番号を入力▶◎
機能別ロック	機能ごとにアクセスを制限します。	サイドキーロック	サイドボタンを操作できないようにしま
	● 設定/解除: מאל [Settings] ▶		す。
	[セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末		● 設定/解除: [詩章] ◎ (1秒以上) ▶
	暗証番号を入力▶◎▶[機能別□ッ		[サイドキーロック]
	ク]▶ロック/解除する項目を選ぶ▶		
	<ul><li>● ▶ ⑥</li></ul>		
セルフモード	通信が必要な機能を使えないように設定	おまかせロック※	FOMA端末を紛失した際などに、ドコモに
	します。		お電話でご連絡いただくだけで、個人デー
	● 設定/解除: カスタム [Settings] ▶		夕や∣Cカード機能にロックをかけるこ
	[通話・通信機能設定] ▶ [セルフモー		とができます。
	ド]▶設定を選ぶ▶◎▶[はい]		おまかせロックの設定/解除
			∞ 0120-524-360 受付時間 24時間

<sup>※</sup> 有料サービスです。おまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

## 電話の着信制限

### 発信者番号のわからない電話を受けない

発信者番号の非通知理由(非通知設定、公衆電話、通知不可能) により、電話を受けないように設定できます。

- 1 カスタム [Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信 拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑩
- 2 非通知理由の種類を選ぶ ▶ ⑥
- 3 設定を選ぶ▶ ◎

### 電話帳未登録の相手からの電話を受けない

- 2 設定を選ぶ ▶ ◎

### お買い上げ時の状態に戻す

#### 各種機能の設定をリセットする

- 設定リセットでお買い上げ時の状態に戻る項目について は**愛**P.89
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ◎
- 3 [はい] ▶ [確認]

### 登録データを一括して削除する

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容を お買い上げ時の状態に戻します。

保護されているデータも削除されます。

- 2 [確認] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ [はい]

### 遠隔初期化を利用する

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ(FOMA端末(本体)/microSDカード/FOMAカード(UIM)内のメモリ)を初期化することができます。

詳細はドコモの法人向けホームページをご確認ください。 docomo Business Online

パソコン:http://www.docomo.biz

- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合 があります。
- 遠隔初期化はご契約が必要なサービスです。

# 電話

### 電話/テレビ電話をかける

- ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
- 👖 🔠 電話番号を入力
  - 市外局番から入力してください。
- 2 (音声電話)/ (テレビ電話)で発信
  - ハンズフリーの設定/解除(音声電話): (1秒以上)
  - ハンズフリーの設定/解除(テレビ電話): <
- 3 🗗 で通話終了

自分から電話をかけたとき は、通話中に四を押すと音声 電話⇔テレビ電話を切り替え ることができます。



#### 電話帳から電話をかける

- 待受 🛈
- 2 名前を選ぶ
- 3 (音声電話)/ (1) (テレビ電話)で発信

### リダイヤル/着信履歴を利用して電話をかける

- 1 6 ◎ (リダイヤル) / ◎ (着信履歴)
- 2 電話番号を選ぶ ▶ ◎
- 3 / (音声電話) / (重) (テレビ電話) で発信

### 相手に自分の電話番号を通知する

電話をかけるときに、相手の電話機に自分の電話番号を表示 させることができます。

1 かスタム [Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [発信者番号通知] ▶ [発信者番号通知設定] ▶ [はい]

#### 国際電話を利用する

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のあ申し出をされた方を除きます)。

- ●「WORLD CALL」の料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

# 1 6受 ① (1秒以上) ▶ 国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力

- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 2 (音声電話)/(1)(テレビ電話) ▶ [発信]

## 電話/テレビ電話を受ける

### ★電話がかかってくる

- 着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。
- 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示 されます。
  - ・ [非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信したとき
  - ・ [公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
  - [通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種 転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を 通知できない相手から発信したとき
- 2 / で通話開始
- 3 🗗 で通話終了

## 相手の声の大きさを変える

- 1 通話中に◎/◎
- 2 ②で音量を調節

### 電話に出られないときは

#### 公共モード(ドライブモード)

着信音は鳴らず、電話に出られない旨のガイダンスを相手に 流します。

1 6 ★ (1秒以上)

◆解除: 65 ★ (1秒以上)

### 公共モード(電源OFF)

電源OFFのときに、電話に出られない旨のガイダンスを相手 に流します。

1 6 ★ 2 5 2 5 1 ▶ 7

◆解除: 65 ★25250 ▶ 1

#### すぐに電話に出られないときに保留にする

- 1 着信中に □
  - ・ 応答保留中に○を押す、または相手が電話を切ると 通話が終了します(着信履歴に記憶されます)。
- 2 電話に出られるようになったら 2

#### **伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する**

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA 端末が応答して伝言を預かることができます。

- 1 カスタム [Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言メモ設定]
- 2 設定を選ぶ▶◎
- ◆ 伝言メモの再生: カスタム [LifeKit] ▶ [音声/伝言メモ] ▶ [再生] ▶ メモを選ぶ ▶ ⑥

着信中に**⑦** (1秒以上)でも 録音/録画できます。



● FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

# 各種ネットワークサービスを利用 する

サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料
キャッチホン	要	有料
転送でんわサービス	要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料
発信者番号通知サービス	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料
2in1	要	有料
公共モード(ドライブモード)	不要	無料
公共モード(電源OFF)	不要	無料
デュアルネットワークサービス	要	有料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	要	有料
OFFICEED	要	有料
メロディコール	要	有料

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/html/product/officeed/)をご確認ください。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』 をご覧ください。
- あ申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### 留守番電話サービスを利用する

- 1 カスタム [Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話]
- **2** [留守番電話サービス開始] ▶ [留守番電話 サービス開始] ▶ [はい]

#### キャッチホンを利用する

- 1 カスタム [Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン]
- 2 [キャッチホンサービス開始] ▶ [はい]

### 転送でんわサービスを利用する

- 1 カスタム [Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [転送 でんわ]
- 2 [転送サービス開始] ▶ [転送サービス開始] ▶ [はい]

## FOMA端末から利用できるサービス

▼気予報は、知りたい地域の市外局番から入力してください。その他のサービスは、局番なしでダイヤルしてください。

利用できるサービス	番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)※	104
電報の発信(有料:電報料)	115
時報サービス(有料)	117
天気予報(有料)	177
警察への緊急通報	110
消防・救急への緊急通報	119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	118
災害用伝言ダイヤル(有料)	171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	106

- ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

## 海外で利用する

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAをご利用の皆様が海外の通信事業者のネットワークを利用して通話やiモードなどをご利用いただけるサービスです。

日本国内で使用している携帯電話番号、メールアドレスのまま、海外滞在時も音声電話、テレビ電話、i モード、SMSを利用できます。留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用することもできます。

- ご利用の際にはWORLD WINGのお申し込み状況をご確認 ください。
- 3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。GSMネットワーク/GPRSネットワークのサービスエリアでは、本FOMA端末をご利用いただけません。
- ◆ お買い上げ時は、自動的にネットワークの切り替えが行われるように設定されています。
- 国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下を合わせて ご覧ください。
  - ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
  - ■『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』
  - データBOXの[マイドキュメント]にプリインストール されているPDFファイル「海外ご利用ガイド」
  - ドコモの「国際サービスホームページ」

#### WORLD WINGについて

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただい た方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契 約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解 約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で 「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申 し込みが必要です。
- 海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

#### 海外で利用できるサービス

通信サービス	3G
音声電話	0
テレビ電話	0
i モードメール	0
i モード** ¹	0
i チャネル※ <sup>1※2</sup>	0
i コンシェル <sup>※3</sup>	0
i ウィジェット※ <sup>4</sup>	0
SMS	0
GPSの現在地確認 <sup>※5</sup>	0
パソコンなどと接続して行うパケット通信	0

- ※1 i モードの海外利用設定が必要となります。
- ※2 i チャネルの受信ごとに(ベーシックチャネル含む)パケット通信料がかかります。
- ※3 i コンシェルの海外利用設定が必要となります。インフォメーションを受信するたびにパケット通信料がかかります。
- ※4 i ウィジェットローミング設定が必要となります。 i ウィジェット画面を表示すると複数のウィジェット アプリが通信する場合があり、この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※5 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、日本国内とは異なります。

#### 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 **⑥** (1秒以上) ▶ 国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力
  - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 2 (音声電話)/(1)(テレビ電話)で発信

#### 滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 🚹 🔠 電話番号を入力
- 2 (音声電話)/ (テレビ電話)で発信

### 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外で「WORLD WING」利用中の相手に電話をかけるときは、 滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をか けます。

- 1 (1 秒以上) 日本の国番号[81]、 「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力
- 2 (一) (音声電話) / (1) (テレビ電話) で発信

# メール


i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

## i モードメールを送信する

### 1 6 □ □ ▶ [新規メール作成]

## 2 メールを作成する



## 3 ②で送信

「6型 図(1秒以上)でもメール 作成画面を表示できます。 また、本文入力後、「絵文字プラ ス]を選択すると、簡単に絵文 字やデコメ®絵文字の入力がで きます。



# デコメール<sup>®</sup>/デコメアニメ<sup>®</sup>を 作成して送信する

#### デコメール®を作成して送信する

i モードメール作成時、本文や背景を装飾することができます。



- ★文入力画面で⑥ ▶ [デコレーション]
- 2 装飾する



- パレットから装飾方法を選び、装飾内容を設定して本 文を入力します。
- 3 ◎ ▶ ② で送信

### デコメアニメ®を作成して送信する

テンプレートを利用し、Flash画像を使った表現力豊かなメールを作成できます。



- 1 65 ☑ ▶ [新規デコメアニメ作成] ▶ [編集]
- 2 テンプレートを選ぶ▶ 🕫
- 3 編集項目を選ぶ ▶ ◎ ▶ 編集する



4 📵 ▶ 宛先、題名を入力 ▶ 📵 で送信

### 受信したiモードメールを見る

- **1 1 モードメールを受信する** 
  - 受信完了画面が表示され、i モードメール着信音が鳴ります。
  - 約30秒間何も操作しないと、受信前の画面に戻ります。
- 2 [メール] ▶ メールを選ぶ ▶ ⊚
- 本文の文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/]または[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

### 受信BOXのメールを見る

- <mark>1 簡型 図 ▶</mark> [受信BOX]
- 2 メールを選ぶ▶ ◎

### i モードメールがあるか問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきたiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンターに保管されています。iモードセンターに問い合わせて受信できます。

#### i モードメールに返信する

- ╣受信メール詳細画面で⑩ ▶ [返信/転送]
- ②[返信] ▶[iモードメール作成]/[デコメアニメ作成]
- **3** メールを作成・送信

#### フォルダを作成してメールを振り分ける

メールBOXにフォルダを作成して振分け条件を設定すると、 条件にあった i モードメールやSMSを自動的に振り分ける ことができます。

- 1つのフォルダに複数の振分け条件を設定できます。
- 2 フォルダ名を入力 ▶ ◎ ▶ [はい]
- 3 登録する番号を選ぶ▶◎
- 4 振分け条件を設定する ▶ 🗐

## 緊急速報「エリアメール」を受信する

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで きるサービスです。

### **1** エリアメールを受信する

- 専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴り、着信ランプが赤色で点滅します。
- 受信完了後に本文が自動表示されるものと、[エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。 [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。

### エリアメールを受信するかどうか設定する

- 2 設定を選ぶ ▶ ⊚

### SMSを利用する

電話番号を宛先とするSMSを利用できます。

### SMSを送信する

- 2 SMSを作成・送信

### 受信したSMSを見る

- **1** SMSを受信する
- **2** [メール] ▶ SMSを選ぶ ▶ ⊚

SMSの基本的な操作方法は i モードメールと同様です。



# 電話帳

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方を使用できます。

 FOMA端末(本体)電話帳は1000件まで、FOMAカード電 話帳は50件まで登録できます。

### 電話帳に登録する

#### 主な登録内容

アイコン	項目	内 容
2	名前	名前を入力します。
'nт	フリガナ	フリガナが自動的に入
/1/	2 2 13 7	力されます。
<i>5</i> 2	グループ	グループに分けて登録
	グループ	できます。
<b>7</b> / <b>8</b> ×	電話番号	電話番号を登録します。
<b>2</b> / <b>3</b> *	メールアドレス	メールアドレスを登録
	<i>x n r r v x</i>	します。

- ※ FOMAカード電話帳で表示されるアイコン
- FOMA端末(本体)電話帳にはその他にも、住所や誕生日などが登録できます。

### 2 項目の入力/選択 ▶ 🗉

FOMA端末(本体)電話帳の場合は、メモリ番号を設定できます。メモリ番号を入力せずに◎を押すと、空いているメモリ番号に登録されます。

### リダイヤル/着信履歴から登録する

- 2 電話番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [電話帳登録]
- 3 電話帳に登録

### 電話帳を修正する

- 1 □ ► 名前を選ぶ ► ⑩ ► [データ編集] ► [修正]
- 2 電話帳を修正 ▶ 📵
  - FOMA端末(本体)電話帳の場合は、メモリ番号を設定できます。メモリ番号を変更せずに◎を押すと、元の電話帳が上書きされます。

### 電話帳を削除する

# iモード/フルブラウザ

i モードでは、サイト接続、インターネット接続などのオンラインサービスをご利用いただけます。

フルブラウザでは、i モードに対応していないサイトをパソ コンと同じように表示することができます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モードド<FOMA>編)』をご覧ください。
- フルブラウザ中、画像を多く含むホームページの閲覧、 データのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うと 通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだデータなどを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定している場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

### i モードサイトへ接続する

1 情受 ■ 項目を選ぶ ● 回

# パソコン向けのホームページを表 示する

- **1** フスタム [i-mode] ▶ [フルブラウザホーム]

### ブラウザを切り替える

● iモードとフルブラウザでは通信料金が異なりますので、 切り替えるときはご注意ください。

### i モードからフルブラウザに切り替える

**1** i モードでサイト表示中に**◎** ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ切替]

### フルブラウザからiモードに切り替える

1 フルブラウザでサイト表示中に1 モードガ替]1 モード切替]

## サイトの見かたと操作

#### リンクを選んで画面を移動する

### **1** サイト表示中に◎でリンクを選ぶ▶◎

- 選択中のリンクは、反転表示されます。
- 画像にリンクが設定されていることもあります。選択すると画像が実線で囲まれます。

リンクによっては、i モード からフルブラウザに切り替え たり、フルブラウザから i モードに切り替えたりします。切替確認画面で[はい] を選択してください。



#### 前のページに戻る/次のページに進む

サイトなどを表示してきた経路を記憶しており、通信を行わずに前後のページを表示できます。これを「キャッシュ」といいます。







- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前 入力した文字や設定などの情報は表示されません。
- キャッシュの情報は、i モード/フルブラウザを終了するとリセットされます。
- iモードからフルブラウザに切り替えたときは、図を押してiモードで表示していたページに戻ることができます。同様に、フルブラウザからiモードに切り替えたときでも、図を押してフルブラウザで表示していたページに戻ることができます。

## ブックマーク/画面メモ

### よく見るサイトを登録する

よく見るサイトやインターネットホームページのURLをブックマークに登録しておくと、すぐに見たいページを表示できます。

- **1**サイト表示中に**6** ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録] ▶ [OK]
- 2 フォルダを選ぶ▶ ◎
- ◆ ブックマークからサイトを表示: カスタム [i-mode] ▶ [Bookmark] ▶ ブックマークを選 ぶ ▶ ⊚
- ブックマーク一覧は利用した順に表示されます。
- i モードのブックマークは i モード接続し、フルブラウザのブックマークはフルブラウザ接続します。

#### サイトの内容を保存する

お好きなサイトなどの画面を、画面メモとして登録(保存)しておくことができます。

- 2 [はい]
  - 画面メモが登録されます。
  - スクリーンキャプチャのみ登録: [表示のみ保存]
- ◆ 画面メモを表示: カスタム [i-mode] ▶ [画面メモー] ▶ 画面メモを選ぶ ▶ ⑥
- 画面メモ内のリンクを選んだ場合、i モードの画面メモでは i モード接続し、フルブラウザの画面メモではフルブラウザ接続します。

# i チャネル

ニュースなどの情報が配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、i チャネル対応ボタンを押すことで最新情報がチャネル一覧に表示されます。i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。 i チャネルには次の2種類があります。

- ■「ベーシックチャネル」:ドコモが提供する i チャネルで、 情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。
- ■「あこのみチャネル」: IP (情報サービス提供者) が提供する i チャネルで、情報の自動更新時に別途パケット通信料が かかります。

どちらのチャネルも、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の 閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

### i チャネルを表示する

- 1 待受 CLR (ch)
- 2 チャネルを選ぶ ▶ ⑥

### i チャネルをメインディスプレイに表示する

メインディスプレイに i チャネルテロップを表示するかどう かを設定します。

- **1** フスタム [i-mode] ▶ [ i チャネル] ▶ [ i チャネル ルテロップ設定] ▶ [メイン画面] ▶ [ON]
  - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 2 [テロップ文字サイズ設定]欄を選ぶ▶◎▶
  サイズを選ぶ▶◎
- 3 [テロップ色設定] 欄を選ぶ ▶ ◎ ▶ 色を選ぶ ▶ ◎
- <u>4</u> [テロップ速度設定] 欄を選ぶ ▶ ◎ ▶ 速度を 選ぶ ▶ ◎ ▶ **፤**

# 地図·GPS

- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、 位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任 を負いかねますので、あらかじめご3承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール (精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、情報提供者や ドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- FOMA端末のGPS機能は、圏外では利用できません。

#### 自分のいる場所を確認する

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位 置情報を利用して地図を表示したりできます。

 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報 から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がか かります。

## 







2 利用方法を選ぶ

### 地図を見る

GPS対応 i アプリを起動して、現在地や指定した場所の地図を見ることができます。



# カメラ

# 撮影画面の見かたと操作

### 撮影画面の見かた

静止画撮影



4 ズームバー 5 撮影時間

- 11 フォーカス枠
- 2 撮影状態
- 3 マーク表示位置

#### 主なマークの意味

<b>(</b>	フォーカスロック	нō	画質
auro 23	ピクチャーライト	FUII	サイズ
<b>=</b> 0	明るさ	(4)	手ぶれ補正
<b>4</b>	セルフタイマー	AUTO	ホワイトバランス
NORMAL	シーン別撮影		

### 撮影画面の主なボタン操作

ズーム調整	0
一括設定変更	ī
明るさ調整	<b>O</b>
本体⇔microSD切替	×
ピクチャーライト	#
カメラモード切替	1
AFE-F	3
サイズ選択	5
画質選択	6
シーン別撮影	7
ホワイトバランス	9
操作ガイド起動	0

### 静止画/動画を撮影する

- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。また、太陽を直接撮影すると、CCDの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れることがありますので、ご注意ください。
- ■電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。

### 静止画を撮影する

- | 🎁 מעגע [Camera] 🕨 [静止画撮影]
  - 静止画撮影を起動するとピクチャーライトが点灯します。
- 2 ◎で撮影
- 3 ◎で保存
- (6束) (値) でも静止画撮影を起動できます。



#### 動画を撮影する

- 1 カスタム [Camera] | [動画撮影]
  - 動画撮影を起動するとピクチャーライトが点滅します。
- 2 ◎で撮影開始
- 3 ◎で撮影終了
- 4 [保存]

## 撮影した静止画/動画を見る

#### 撮影した静止画を見る

- **1 カスタム** [Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 2 [カメラ]フォルダ ▶ 画像を選ぶ ▶ ⊚
  - 待受画面などに設定: 📵 ▶ [画面設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑩

### 撮影した動画を見る

- <mark>1 カスタム</mark> [Data box] ▶ [ i モーション/ムー ビー]
- 2 [カメラ]フォルダ ▶ i モーションを選ぶ ▶ ⑥
  - 待受画面などに設定: 📵 > [音・映像設定] > 項目を選ぶ > ⑨

# 便利な撮影機能

● 静止画撮影時に設定できます。

機能	内 容	設定/起動方法
チェイスフォーカス	一度被写体を選択すると、被写体が動いても被写体を追	静止画撮影画面で📵 ▶ [チェイスフォー
	いかけて撮影できます。	カス] <b>)</b> [ON]
コンティニュアスAF	フォーカス枠内に常にピントを合わせ、動きのある被	静止画撮影画面で📵 ▶ [コンティニュ
	写体でも、ピントが合った写真を撮影できます。	アスAF] ▶ [ON]
長時間露光	シャッターを長時間開いたままにして撮影します。花	静止画撮影画面で ●   [長時間露光] ▶
	火など動きのある被写体や、夜景など光の少ない場所	時間を選ぶ▶◎
	で撮影するときに使用します。	
高感度撮影(ISO感度)	光量の足りない場所でも、明るく、ぶれの少ない写真が	静止画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー]
	撮影できます。	▶ [ISO感度] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⊚

# ワンセグ

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

- ※「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。
  - サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。
- ※「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページ などでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン: http://www.dpa.or.ip/

i ∃-F:http://www.dpa.or.ip/1seg/k/

※ 海外ではワンセグは利用できません。

#### 電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは 異なる電波(放送波)を受信しています。

次のような場所では、正しく動作しない場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など
- ※ FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動する ことで受信状態が良くなることがあります。

#### 電池残量について

電池残量が少ないときに録画を開始した場合、または録画中に電池残量が少なくなった場合は、録画ができない旨のメッセージが表示され、録画が終了します。

### はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の 確認画面が表示されます。

表示される内容を確認して◎を押してください。以後、同様 の確認画面は表示されません。

#### ご利用にあたっての留意点

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめごろ承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできません。

● 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません(FOMA端末でビデオ録画したワンセグの番組は視聴できます)。

# チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行う 必要があります。

#### 自動チャンネル設定

ご利用になる都道府県/地区を選び、自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。

- **1** カスタム [1 Seg] ▶ [チャンネル設定]
- 2 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [自動チャンネル 設定] ▶ [はい]
- 3 地域を選ぶ ▶ ◎
- 4 都道府県/地区を選ぶ▶ ⊚
- 5 ◎ ▶ [はい] ▶ チャンネルリストを利用する かどうかを選ぶ ▶ ◎

#### プリセットチャンネル設定

ご利用になる都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。

- **1** かスタム [ 1 Seg] ▶ [チャンネル設定]
- ② 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [プリセットチャンネル設定]
- 3 地域を選ぶ ▶ ◎

- 4 都道府県/地区を選ぶ▶ ◎
- 5 ◎ ▶ [はい] ▶ チャンネルリストを利用する かどうかを選ぶ ▶ ◎

# ワンセグを見る

**1** カスタム [1 Seg] ▶ [ワンセグ視聴]

65 ⑥ (1秒以上)でもワンセグを起動できます。



#### ワンセグの視聴や録画を予約する

- 1 かスタム [1 Seg] ▶ [予約リスト] ▶ ⑩ ▶ [新規作成]
- 2 [手動入力] ▶ [視聴予約] / [録画予約]
- 3 項目の入力/選択 ▶ 🗉

#### ワンセグを録画したビデオを再生する

- **1** カスタム [Data box] ▶ [ワンセグ]
- 2 [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ ▶ ⑥

# 視聴画面の見かたと操作

#### ワンセグ視聴画面の見かた



#### 主なマークの意味

	放送電波受信状態	
	■訓→■□→■□(強→弱)	
SD	録画状態マーク	
TVTA	操作モード	
뭰	■ Dolby Mobile 設定	
415	音量	

#### ワンセグ視聴画面の主なボタン操作

● 映像モードのボタン操作です。

UP/DOWN選局	<b>©</b>		
ワンタッチ選局	1~9,¥,0,#		
サーチ選局	◎(1秒以上)/◎(1秒以上)		
	● サーチ選局の中止:(畫)		
音量調節	<b>O</b>		
ミュート/解除			
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)		
番組表iアプリ起動			
ビデオ録画	(1秒以上)		
	● 録画停止:(畫)		
静止画録画	<b>1</b>		
映像/データ放送モードの切替			
表示モード切替	□(1秒以上)		
縦/横表示の切替	<b>o</b>		
放送局・番組名やマークの一	★(1秒以上)		
時表示			
ワンセグ終了	@/ <b>-</b> ▶ [はい]		

# Music

#### 音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル® とWMA(Windows Media Audio)ファイルを合わせて「音 楽データ」と記載しています。
  - 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データを ダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止 行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。

● FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

## Music&Videoチャネルについて

Music&Videoチャネルとは、設定した音楽番組などが夜間に 自動配信されるサービスです。

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービスのご契約が必要です)。
- サービス利用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、 Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えませんが、番組設定や取得を行あうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかります。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。
- i モードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されることがあります。

## 番組を取得する/再生する

#### 番組を取得する

- 2 画面の指示に従って番組を設定
  - 番組配信の12時間前になると、待受画面に[Ⅲ]が表示されます。

番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得の成功/失敗に応じてストックアイコンが表示されます(でア.29)。失敗した場合は、手動で取得してください。

#### 番組を再生する

- \_\_\_\_\_\_\_\_[MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル]
- 2 番組を選ぶ ▶ ◎

# サイトから音楽データをダウン ロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- プサイト表示中に着うたフル®を選ぶ ▶ ⑥
- 2 [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ⊚

# 音楽データを再生する

- **1** フスタム [Data box] ▶ [ミュージック]
- 2 音楽データを選ぶ ▶ ◎

## プレイリストを作成する

- 1 音楽データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [プレイリストに登録]
- 2 [1件登録]
- 3 登録する
  - 新規作成して登録: 📳 ▶ プレイリスト名を入力 ▶ ⊚
  - 音楽データの追加:プレイリストを選ぶ ▶ ◎
  - 音楽データの上書き:プレイリストを選ぶ ▶ 図 ▶ [はい]

## プレイリストを再生する

- 2 プレイリストを選ぶ ▶ 図

# ミュージックプレーヤー画面の見 かたと操作

#### ミュージックプレーヤー画面の見かた



再生時間/総再生時間

#### 主なマークの意味

▶PLRЫ	再生状態
	再生モード設定
415	音量
<b>D (</b> ORIGINAL	Dolby Mobile 設定

### ミュージックプレーヤー画面のボタン操作

一時停止/再生	•
停止	
音量調節	<b>(5)</b>
前の曲に戻す/頭出し	<b>©</b>
早戻し	◎(1秒以上)
次の曲を再生	<b>③</b>
早送り	◎(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位	1:先頭
置にジャンプ	2~9:総再生時間の
	約1/9ずつ先の位置
ジャケット画像を表示	#
歌詞画像を表示	×
フォルダー覧画面を表示	i
再生対象の音楽データ一覧画面を	
表示	
ミュージックプレーヤー終了※	<b>□</b> ▶ [はい]

※ 停止中は確認画面が表示されません。

# i アプリ/ i ウィジェット

「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。 i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれ ば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワー クに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端 末をより便利にご利用いただけます。

i ウィジェットとは、株価情報などのコンテンツ(ウィジェットアプリ)に i ウィジェットボタン(③)1つでアクセスできる便利な機能です。P(情報サービス提供者)などが提供するサイトからダウンロードすることにより追加できます。

- i アプリ、ウィジェットアプリのダウンロードおよびサイトへの接続には別途パケット通信料がかかります。
- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。その場合、別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- iアプリ/iウィジェットの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- お買い上げ時に登録されているソフトを 削除後にもう一度ご利用になるときは、 i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウ ンロードできます。

[ i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]

ダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。



サイト接続用 QRコード

#### i アプリを起動する

**1** カスタム [i-αppli] ▶ [ソフト一覧]

2 ソフトを選ぶ ▶ ⑥

(章) (1 秒以上)でもiアプリソフト一覧画面を表示できます。



#### ウィジェットアプリを起動する

ウィジェットアプリを起動します。作業終了後、i ウィジェット画面に貼り付けると、次回すぐに利用できます。

- **信受**
- i ウィジェット画面が表示されます。
- 2 ウィジェットアプリを選ぶ▶◎
- 3 M / CLR
  - i ウィジェット画面にウィジェットアプリが貼り付けられます。
  - ウィジェットアプリを終了: □ ▶ [YES]

# iモーション・ムービー

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトなどから取得し、再生することができます。i モーション対応サイトは、i Menuの[メニューリスト]から探すこともできます。

また、インターネット上のポータル系サイトなどで提供されている動画(ムービー)は、インターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Video、Windows Media Audioの再生に対応しています。
- ムービーを取得する際に、大容量データを受信する可能性 があります。データ量の多い通信を行うと、通信料金が高 額になりますので、ご注意ください。
- パソコンなどを利用してmicroSDカードのインポート フォルダに保存したムービーも再生できます。

## i モーション・ムービーを再生する

#### サイトから i モーションを取得して再生する

- **1**サイト表示中に i モーションを選ぶ ▶ ⑥
  - i モーションを保存: 1 | 【保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ◎
    - 保存した i モーションは、i モーションプレーヤー で再生できます。

#### サイトからムービーを取得して再生する

- 1 サイト表示中にムービーを選ぶ ▶ ◎ ▶ [はい] ▶ [確認]
  - microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生: 32,94 [LifeKit] ▶ [microSD] ▶ [インポート]
     ▶ [ i モーション/ムービー] ▶ ムービーを選ぶ ▶
     ⑥ ▶ [確認]

# おサイフケータイ

# おサイフケータイ/トルカについて

あサイフケータイは、I Cカードが搭載されてありあ店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけであ支払いなどができる機能です。

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用 履歴を確認することができます。また、安心してご利用いただ けるよう、セキュリティも充実しています。

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。


- FOMA端末の故障により、I Cカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i Cお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ◆ 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。

● FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ ケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わ せください。

#### っマークを読み取り機にかざす

FOMA端末の②マークを読み取り機にかざして、電子マネーや乗車券として利用したり、トルカを取得したりできます。

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
  - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
  - 2マークと読み取り機を平行にかざす
  - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
  - 読み取り機に認識されないときは、分マークを前後左右にずらしてかざす
  - 2マーク面に金属物などを付けない



# iコンシェル

「i コンシェル」とは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータをお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味趣向にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクタ)がお知らせします。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- 電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)のご契約をされていないお客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時に電話帳お預かりサービス(ケータイデータお預かりサービス)にもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ■際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の 閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利 用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i スケジュール・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード、FOMA>編)』をご覧ください。

#### インフォメーションを受信したとき

### 1 インフォメーションを受信する

● 待受画面にポップアップメッセー ジが表示されます。



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

- 2 ◎ ▶ メッセージを選ぶ ▶ ◎
- 3 インフォメーションを選ぶ

#### iコンシェル画面を表示する

- [i-concier]
- 2 インフォメーションを選ぶ
- 3 詳細な情報を入手するときは⑥

# 便利ツール

## スケジュールを利用する

- **1 フ**スタム [LifeKit] ▶ [クラシックスケジュール]
  - スケジュールの確認: ②で日付を選ぶ ▶ ◎ ▶ 予定を 選ぶ ▶ ◎
- 2 📵 ▶ [新規作成]
- 3 項目の入力/選択 ▶ 🕫

# アラームを利用する

- 1 カスタム [LifeKit] ▶ [アラーム]
- 2 登録する番号を選ぶ▶◎
- 3 項目の入力/選択 ▶ 🗊

## バーコードリーダーを利用する

バーコード(JANコード、QRコード)から読み取った文字を利用して、iモード接続、フルブラウザ接続、メール作成、音声電話やテレビ電話の発信、SMS作成、iアプリの起動などを行うことができます。

- **1** カスタム [Camera] / [LifeKit] ▶ [バーコード リーダー]
- 2 ⑥を押して読み取る
  - バーコードとカメラを10cm以上離してください。
- 3 読み取り結果を利用する

主に次のコードを読み取ることができます。

JANJ-F



臓読み取り結果:

[4942857119022]

QR]-



読み取り結果:

[株式会社NTTドコモ]



# その他の便利ツール

機能名	内 容	起動方法	
名刺リーダー	名刺(日本語、英語)を読み取り、電話帳に新規登録で	[Camera] / [LifeKit] ▶ [名刺リー	
	きます。	ダー]	
情報リーダー	雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、	カスタム [Camera] / [LifeKit] ▶ [情報リー	
	電話帳に新規登録できます。	ダー]	
PDF対応ビューア	PDFデータを表示することができます。	カスタム [LifeKit] > [PDF対応ビューア] >	
		ファイルを選ぶ▶◎	
マンガ・ブックリーダー	電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示できます。	מַבְּבֶּלֶ [LifeKit] ▶ [マンガ・ブックリーダー]	
		▶ データを選ぶ ▶ ⑥	

# データ管理

## microSDカードを利用する

FOMA端末(本体)内の電話帳やメール、ブックマークなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末(本体)に取り込むことができます。microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードおよびmicroSDカードアダプタをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

● SH-04Bでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16G バイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2009 年10月現在)。microSDカードの動作確認情報については 次のサイトをご覧ください。また、掲載されている microSDカード以外については、動作しない場合がありま すのでご注意ください。

i モードから[SH-MODE] (2009年10月現在):[i Menu]
▶[メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶
[SH-MODE]

パソコンから:http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-04b/なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


● FOMA端末の電源を入れたまま、microSDカードの取り付け/取り外しを行わないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。

- ▼FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- フォーマットされていないmicroSDカードを使うときは、 FOMA端末でフォーマットする必要があります。パソコン などでフォーマットしたmicroSDカードは、FOMA端末で は正常に使用できないことがあります。
- 他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSD カードを挿入したときは、使用できないことがあります。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップをとる などして別に保管してくださるようお願いします。万が一、 保存されたデータが消失または変化しても、当社としては 責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 著作権保護機能に対応していないmicroSDカードは FOMAサポート対象となっていないため、データの保存や コピーなどの保証はいたしかねます。

#### microSDカードの取り付けかた

#### ★ 金属端子面を下に向けて挿入する

● 取り外すときは、軽く押し込んでから引き抜きます。



- 取り付け/取り外しの際は「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- 無理な力を加えると、FOMA端末・microSDカードが破損 するおそれがあります。ご注意ください。
- microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、 取り外したりしないでください。急に指を離すと microSDカードが飛び出し危険です。

#### フォーマットする

- 1 カスタム [LifeKit] ▶ [microSD] ▶ [フォーマット]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ [はい]
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて 消去されますのでご注意ください。

#### データを表示する

- **2** データを選ぶ▶◎

#### microSDカードにデータをコピーする

例: i モーションのとき


- <u>1</u> <mark>カスタム</mark> [Data box] ▶ [ i モーション/ムー ビー]
- 2 i モーションを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー]▶ [microSDヘコピー]
- 3 コピー方法を選ぶ

#### microSDカードにデータをバックアップする

電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、テキストメモ、 FOMA端末の設定内容・情報を一括してmicroSDカードに バックアップできます。

- 1 カスタム [LifeKit] ▶ [microSD] ▶ [一括バックアップ / 復元] ▶ [microSDへバックアップ]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ [はい]

# 赤外線通信を使ってデータを送受 信する



● 受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。


#### データを送信する

1 データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信] ▶ [送信] ▶ [はい]

#### データを受信する

1 カスタム [LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい] ▶ [はい]

# i C通信を使ってデータを送受信 する



● 受信側と送信側のFOMA端末の

「マークを重ね合わせて ご利用ください。

#### データを送信する

1 データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ送信] ▶ [ i C送信] ▶ [送信] ▶ [はい] ▶ 万マークを重ね合わせる

#### データを受信する

1 6受 クマークを重ね合わせる

**2** [はい]

# サポート

# 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してく ださい(2FP.85)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

#### 電源

FOMA端末の電源が入らない			
● 電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.24		
● 雷池切れになっていませんか。	_		

#### 充電

充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する)			
● 電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.24		
● アダプタの電源プラグガコンセントまたはシ			
ガーライタソケットに正しく差し込まれていま	P.25		
すか。			
● アダプタとFOMA端末が正しくセットされてい	P.25		
ますか。	P.25		
● ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタ			
のコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホル	P.25		

ダにしっかりと接続されていますか。

● 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端	
子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分	_
を乾いた布、綿棒などで清掃してください。	
● 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長	
時間行うと、FOMA端末の温度が上昇して充電ラ	
ンプが点滅する場合があります。その場合は、	_
FOMA端末の温度が下がってから再度充電を	
行ってください。	

#### **岩末操作**

#### 操作中・充電中に熱くなる

● 操作中や充電中、また、充電しながらi アプリや テレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場 合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタ の温度が高くなることがありますが、安全上問題 ありませんので、そのままご使用ください。

#### 電池の使用時間が短い

● 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 
圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 
● 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。

て	
の	
他	

● セルフモードを設定していませんか。

<ul><li>●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきま</li></ul>		通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消 電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない	
ਰ <sub>0</sub>		● 電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMAカー	P.24
十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極	_	ドを入れ直してください。	P.27
端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買		<ul><li>● 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は</li></ul>	
い求めください。		「乳」を表示している」状態でも発信や着信がで	
電源断・再起動が起きる		きない場合があります。場所を移動してかけ直し	_
<ul><li>■ 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くな</li></ul>		てください。	
り、電源が切れることがあります。汚れたときは、		● 電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否など着	
電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いて	_	信制限を設定していませんか。	_
ください。		<ul><li>● 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所で</li></ul>	
<ul><li>FOMAカードの I C部分が汚れていませんか。</li></ul>	_	は電話やメールが混み合い、つながりにくい場合	
ボタンを押しても動作しない		があります。その場合は[しばらくお待ちくださ	_
<ul><li>オールロックを設定していませんか。</li></ul>	P.43	い]と表示され、話中音が流れます。場所を移動す	
<ul><li>サイドキーロックを設定していませんか。</li></ul>	P.43	るか、時間をずらしてかけ直してください。	
<ul><li>FOMA端末の電源が切れていませんか。</li></ul>	P.27	おサイフケータイ	
FOMAカードが認識しない		おサイフケータイが使えない	
● FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。	P.24	● 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起	
		動したりすると、「Cカードロックの設定にかか	P.43
ダイヤル発信できない		切らず I Cカード機能が利用できなくなります。	7.10
<ul><li>オールロックを設定していませんか。</li></ul>	P.43	<ul><li>■ ICカードロックを設定していませんか。</li></ul>	P.43
<ul><li>ダイヤル発信制限を設定していませんか。</li></ul>	P.43	<ul><li>FOMA端末の フマークがある位置を読み取り機</li></ul>	
● ノーバルボロリッド以上しているとかり。	1.43		P 74

P.43

にかざしていますか。

P.74

## 保証とアフターサービス

#### 保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
  - 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げい ただいた販売店へお申し付けください。 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部 または一部を変更することがありますので、あらかじめご 了承ください。

#### アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に搭載の「サポートブック」の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い 合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

#### お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご3承ください。

#### 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶画面・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する 故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

#### 以下の場合は、修理できないことがあります。

- ◆ 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- ◆ お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

#### 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

#### 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#### お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
- ・ 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
- ・ 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないで ください。
  - 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。
  - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  - 使用筒所:スピーカ、受話口部

 ◆ 本端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末が濡れ たり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電 池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店くださ い。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないこと があります。

## i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### 「iモード故障診断サイト」への接続方法

i モードサイト: [ i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サービス・機能] ▶ [ i モード] ▶ [ i モード故障診断]



- i モード故障診断のパケット通信料は無料となります。
  - 海外からのアクセスの場合は有料となります。

サイト接続用 ORコード

# ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要がある場合に、パケット通信を使って更新する機能です。

- ※ ソフトウェア更新のパケット通信料は無料です。 更新に関する情報は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたします。更新 方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方 法があります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメ ラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行 うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破 損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合が ございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータ はバックアップを取っていただくことをおすすめします。 ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れない データがありますので、あらかじめご了承願います。

#### <u>ご利用にあたって</u>

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。 更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいて ください。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用できません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。

- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました] と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合に は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越 しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

#### ストックアイコンからソフトウェアを更新する

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面にストックアイコンが表示されます(comp.29)。

- 1 **6 ○ ト**ストックアイコン[**り**](ソフトウェア更新必要あり)を選ぶ ▶ ◎
- **2** [OK]
  - 曜日と時刻を設定するとき: [時刻変更]
  - すぐに書換えるとき: 「今すぐ書換え」

#### メニューからソフトウェアを更新する

- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ◎ ▶ [更新実行]
- 3 更新方法を選ぶ▶ ◎

# 有害なデータをチェックする

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。よって当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

#### パターンデータを更新する

- まずはじめに、バターンデータの更新を行い、バターンデータを最新にしてください。
- **1** <mark>カスタム [Settings] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [パターンデータ更新] ▶ [はい] ▶ [はい]</mark>
- 2 パターンデータ更新が完了したら

#### スキャン結果の表示について

#### スキャンされた問題要素の表示について

- 警告画面で[問題要素名一覧]を選択すると、問題要素名が表示されます。バターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[問題要素名一覧]は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、5個目の問題要素名の下に[等の問題があります]と表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。



#### スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル 1	警告レベル 2	警告レベル3	警告レベル 4
スキャン機能 正常に動作できない場合 があります 同類要素名一覧	スキャン機能 正常に動作できない場合 があります 動作を中止しますか? しいいえ 問題要素名一覧	スキャン機能 正常に動作できない場合 があるため終了します 同類要素名一覧	スキャン機能 正常に動作できない場合 があります データを削除しますか? はい いりえ 問題要素名一覧	スキャン機能 正常に動作できないため データを削除します 問題要素名一覧
[確認]:表示/起動/ 発信	[はい]:中止 [いいえ]:表示/起動/ 発信	[確認]:終了	[はい]:削除確認画面へ [いいえ]:データを削除 しないで終了	[確認]:データ削除

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書など をご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01\*1/02\*1
- 電池パック SH20
- リアカバー SH37
- 卓上ホルダ SH25
- イヤホンターミナル P001※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01<sup>※3</sup>
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01<sup>※3</sup>/P02<sup>※3</sup>
- ステレオイヤホンセット P001※2
- スイッチ付イヤホンマイク P001<sup>※2</sup> /P002<sup>※2</sup>
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001<sup>※3</sup>
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- FOMA USB接続ケーブル※4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01<sup>※1</sup>
- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA室内用補助アンテナ<sup>※5</sup>
- 車載ハンズフリーキット 01<sup>※6</sup>

- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 車内ホルダ01<sup>※7</sup>
- FOMA乾電池アダプタ 01
- 申申リングケースS 01
- 骨伝導レシーバマイク 01<sup>※3</sup>
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02<sup>※4</sup>
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※5
- ※1 ACアダプタの充電方法については、P.25をご覧ください。
- ※2外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホン ジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれま せん。
- ※3外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しない とご利用になれません。
- ※ 4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5日本国内でご利用ください。
- ※ 6 SH-04Bを利用/充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
- ※7 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドキーロックを設定してください。

# 付録

# メニュー一覧

- の項目は、設定リセット(★プP.44)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。
  - 項目の中には、お買い上げ時の状態に戻らない機能を含んでいる 場合があります。

### カスタムメニュー/基本メニュー一覧

◆ カスタムメニューに設定されているきせかえツールによっては、機能名の表記が異なる場合があります。

#### i モードメニュー

	i-mode
i Menu•検索	
Bookmark	
画面メモ	
ラストURL	
URL入力	URL入力
	URL入力履歴
i チャネル	i チャネル―覧起動
	i チャネルテロップ設定
	i チャネル初期化
i モード設定	i モードブラウザ設定
	フルブラウザ設定
	共通設定
	i モード設定確認
	i モード設定リセット

i-mode	
RSSリーダー	
フルブラウザホーム	

### i アプリメニュー

i-αppli ソフト一覧	
iアプリコール履歴	
i アプリ設定 i アプリ音量設定	
ソフト情報表示設定	
自動起動設定	
省電力設定	
i アプリコールDL設定	
i ウィジェットローミング設定	
i ウィジェット効果音	
i アプリ使用データ	
情報表示自動起動失敗履歴	
強制終了履歴	
セキュリティエラー履歴	
トレース表示	

#### カメラメニュー

	Camera
静止画撮影	
動画撮影	
文字読み取り	
バーコードリーダー	
名刺リーダー	

Camera
情報リーダー
モーションデコ
ショットデコ
カメラルーペ

# メールメニュー

	Mail
受信BOX	
送信BOX	
未送信BOX	
新規メール作成	
新規デコメアニメ作成	
新規SMS作成	
テンプレート	デコメテンプレート
	デコメアニメテンプレート
i モード問い合わせ	
SMS問い合わせ	
メール選択受信	メール選択受信
	メール選択受信設定
メール設定	クイック返信メール設定
	添付ファイル受信設定
	メロディ自動再生
	文字サイズ設定
	受信•自動送信表示
	i モード問い合わせ設定
	詳細直接表示設定
	メッセージ自動表示設定
	メール選択受信設定
	ブログ/SNS投稿先設定
	メールメンバー設定

	Mail
メール設定	署名登録
	メールテロップ設定
	SMS設定
	エリアメール設定
	メール設定確認
	メール設定リセット
	シークレットメール設定

# 設定メニュー

	Settings
音・バイブ・マナー	音量選択
	音選択
	バイブレータ設定
	マナーモード設定
	イヤホン切替設定
	着信鳴動時間設定
	呼出動作開始時間設定
	保留·応答保留音
	音再生設定
表示・ランプ・省電力	画面設定
	文字表示設定
	テーマ・各種画面設定
	ランプ設定
	表示画質設定
	照明•省電力設定
	ベールビュー設定
	メニュー優先設定
一般設定	確認
	文字入力設定
	自動電源ON/OFF

	Settings
一般設定	日時設定
	Bilingual
	USBモード設定
	スキャン機能
	ソフトウェア更新
	設定リセット
NWサービス	留守番電話
	キャッチホン
	転送でんわ
	迷惑電話ストップ
	発信者番号通知
	番号通知お願いサービス
	通話時間/料金確認
	2in1設定
	通話中着信
その他のNWサービス	遠隔操作設定
	デュアルネットワーク
	英語ガイダンス
	サービスダイヤル
	追加サービス
	マルチナンバー
	着もじ
	ローミングガイダンス設定
通話•通信機能設定	通話中設定
	イヤホンスイッチ発信設定
	着信時設定
	テレビ電話設定
	伝言メモ設定
	クローズ動作設定
	セルフモード

\$	Settings
通話・通信機能設定	その他の設定
セキュリティ	シークレットモード
	FOMAカード (UIM) 設定
	着信拒否/許可設定
	発着信履歴表示
	メール履歴表示
	ロック設定
	端末暗証番号変更
	データー括削除
i コンシェル設定	i コンシェル着信設定
	インフォメーション表示設定
電池	電池残量
	電池マーク表示設定
	電池マーク%一時表示
初期設定	

### 電話メニュー

Phone
電話帳
リダイヤル
着信履歴
自局番号表示

# おサイフケータイメニュー

Osaifu-Keitai		
ICカード一覧		
DCMX		
トルカ		
ICカードロック設定	電源ON時ICロック設定	
	電源OFF時ICロック設定	

Os	aifu-Keitai
設定	ICカードからトルカ取得
	ワンセグからトルカ取得
	トルカ重複チェック
	トルカ自動読取チェック
	トルカ自動表示
	トルカサウンド設定
ICオーナー確認	
ICオーナー変更	
i モードで探す	

# データBOXメニュー

Data box		
マイピクチャ		
ミュージック		
Music&Videoチャネル		
i モーション/ムービー		
ワンセグ		
メロディ		
マイドキュメント		
きせかえツール		
マチキャラ		
キャラ電		
データBOX検索		

# i コンシェルメニュー

	i-concier	
i コンシェル		

### ワンセグメニュー

10		
	1 Seg	
ワンセグ視聴		
番組表		
予約リスト		
予約録画履歴		
テレビリンク		
チャンネル設定		
ワンセグ設定	ビデオ録画先設定	
	放送用保存領域消去	
	画像表示設定	
	効果音鳴動設定	
	ワンセグ設定確認	
	確認表示設定リセット	
	ワンセグ設定リセット	

# LifeKitメニュー

LifeKit (1/2)		
バーコードリーダー		
赤外線受信	受信	
	全件受信	
microSD	microSD一括振分け	
	microSDデータ参照	
	一括バックアップ/復元	
	個別バックアップ/復元	
	インポート	
	管理情報の更新	
	フォーマット	
	USBモード設定	
テキストメモ		
スケジュール		

LifeKit (1/2)			
アラーム			
電卓			
名刺リーダー			
情報リーダー			
電話帳お預かりサービス			
タイマー			
お目覚めTV			
Life	eKit (2/2)		
地図・GPS	地図		
	現在地確認		
	地図・GPSアプリ		
	位置履歴		
	現在地確認設定		
	現在地通知/設定		
	位置提供設定		
	地図設定		
マンガ・ブックリーダー			
PDF対応ビューア			
ボイスレコーダー	·		
音声/伝言メモ	·		
クラシックスケジュール	·		
クイック検索			

MUSIC

MUSICメニュー

ミュージックプレーヤー Music&Videoチャネル

# その他の機能

受話音量調節	
テレビ電話	
マナーモード	
おまかせロック	
サイドキーロック	
絵文字プラス®	
ショートカットメニュー	
文字入力	文字入力/辞書設定

# 主な仕様

### <u>本体</u>

品名		SH-04B
サイズ		高さ約109mm×幅約50mm×厚 さ約16.3mm(最厚部:約20mm) (折りたたみ時)
質量		約131g(電池パック装着時)
連続通話時 問※1※2	FOMA/3G	音声電話時:約220分
12)		テレビ電話時:約110分
連続待受時	FOMA/3G	移動時:約370時間 <sup>※ 4</sup>
間※2※3	1 01411 17 00	静止時:約570時間 <sup>※5</sup>
ワンセグ視聴	時間	約230分
大雨吐胆		ACアダプタ:約120分
充電時間		DCアダプタ:約120分
液晶部	方式	メインディスプレイ:NEWモバイ ルASV液晶 16,777,216色 サブディスプレイ:有機EL 1色
	サイズ	メインディスプレイ:約3.0inch サブディスプレイ:約0.8inch
	画素数	メインディスプレイ:409,920画素(480×854ドット) サブディスプレイ:3,744画素(39×96ドット)
撮像素子	種類	メインカメラ:CCD <sup>※6</sup> サブカメラ:CMOS <sup>※6</sup>
	サイズ	メインカメラ: 1/2.5inch サブカメラ: 1/8.2inch
カメラ部	有効画素数	メインカメラ:約800万画素 サブカメラ:約43万画素

	記録画素数(最大	メインカメラ:約800万画素	
カメラ部	時) サブカメラ:約41万画素		
	ズーム(デジタル)	メインカメラ:最大約20.4倍 サブカメラ:最大約5.4倍	
		a) 連続発光	
		b) 波長	
ピクチャーラ	ライト光源LED特性	白:400-700nm	
		c) 最大出力 白:660 u W(本体内部	
		620 µ W)	
		約2000枚 <sup>※7</sup> ※8	
	静止画記録枚数	約1100枚 <sup>※7※9</sup>	
		約1800枚(microSDカード(64M	
		バイト)保存時) <sup>※7</sup>	
	静止画連続撮影	待受: 4枚/VGA: 6枚/	
記録部		QVGA: 9枚/QCIF:25枚	
רוויארטם	静止画ファイル形 式	JPEG	
		1件あたり約18分 <sup>※10</sup>	
	動画録画時間	1件あたり約60分(microSDカード(64Mバイト)保存時)**10	
	動画ファイル形式	MP4	
	2527717070	i モーション:約460分 <sup>※11</sup>	
		着うたフル <sup>®</sup> (バックグラウンド	
音楽再生	連続再生時間	再生対応):約1480分※11	
		WMAファイル(バックグラウン	
		ド再生対応):約1210分 <sup>※12</sup>	
		Music&Videoチャネル(音声)	
		(バックグラウンド再生対応):約   1390分	
		Music&Videoチャネル(動画):約 460分	

尺方容号	着うた®	·約128Mバイト※ <sup>13</sup>
体符合里	着うたフル®	THU 120101/ (5)   1 ····-

- ●「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時あよびカメラ起動時も、前述 の通話時間や待受時間より短くなります。
- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やi モード通信をしなくても、フンセグの視聴、i モードメールの作成、ダウンロードしたi アプリ、i アプリ寺受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で 「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※5 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での 平均的な利用時間です。
- ※6 CCD(charge coupled device:電荷結合素子)およびCMOS (complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜 半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮 像素子です。
- ※7 画像サイズ:QCIF(176×144ドット)/画質:ノーマル/ファイルサイズ:10Kバイト
- ※8 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除した場合の撮影枚数です。
- ※9 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除していない場合の撮影枚数です。
- ※10 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ制限:制限なし/種別:映像+音声

- ※11ファイル形式:AAC形式
- ※12 ファイル形式: WMA形式
- ※13 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書籍/電子辞書/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

#### 電池パック

品名	電池パック SH20
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	800 mAh

#### ビデオの保存件数と録画時間の目安

	保存件数	録画時間
FOMA端末(本体)	最大99件	最長約40分
microSDカード(16Gバイト)※	最大99件	最長約5120分

※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2Gバイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。

#### ボイスレコーダーの録音時間の目安

	保存件数	録音時間
microSDカード(64Mバイト)※	最大1000件	最長約462分

※ 1回あたりの録音時間は約360分までです。

#### FOMA端末の保存・登録件数

種別		保存•登録可能件数
電話帳		1000** 1
ワンセグ	テレビリンク	100
	視聴予約/録画予約	50 <sup>※2</sup>
スケジュール	スケジュール	2500
	休日	100
	祝日	20*3
テキストメモ		10
メール(SMSとiモー	受信メール	2500*4*5*6
ドメールの合計)	送信メール	500*4*5
	未送信メール	500 <sup>※ 5</sup>
デコメ <sup>®</sup> テンプレート		100 <sup>※ 6</sup>
デコメアニメ <sup>®</sup> テンプレート		100 <sup>※ 6</sup>
メッセージ	メッセージR	50 <sup>※ 5</sup>
	メッセージF	50 <sup>※ 5</sup>
ブックマーク		200
画面メモ		400 <sup>※ 5</sup>
ダウンロード辞書		g ** 7
i アプリ		100*5*6
画像		2000 * 5 * 6 * 8
動画/iモーション		100*5*6
きせかえツール		50 % 5 % 6
マチキャラ		50%5%6
キャラ電		50%5%6
メロディ		500 <sup>% 5</sup>
PDFデータ		50%5%6
トルカ		200*5
電子書籍/電子辞書/電子コミック		1000*5*6

種別	保存•登録可能件数
ワンセグのビデオ	99%5
フォント(TTF)	1

- ※ 1 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※3 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※4 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。
- ※5 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。
- ※6 お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含みます。
- ※7 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※8 ワンセグで録画した静止画も含みます。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種SH-04Bの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが 2 W/kg<sup>※</sup>の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を合んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機SH-04BのSARの値は0.680W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2) で規定されています。

#### **European RF Exposure Information**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.795 W/kg<sup>\*\*</sup>.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

X The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

#### **Declaration of Conformity**

# **C € 0168**

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-04B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

#### FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
   Operation is subject to the following two conditions:
   (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
  - device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **FCC RF Exposure Information**

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is  $1.6~\rm W/kg$ .

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.663 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.735 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00094.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

### 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出 規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品 及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担 において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについて は経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

# 知的財産権

#### 著作権・肖像権について

◆ お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

#### 商標について

- ●「FOMA」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「mopera」、「キャラ電」、「デコメール®」、「デコメ®」、「デコメアニメ®」、「i アプリ」、「i モーション」、「i モード」、「i チャネル」、「DCMX」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「デュアルネットワーク」、「セキュリティスキャン」、「メッセージ・「メーチナンバー」、「おまかせロック」、「電話帳お預かりサービス」、「ケータイデータお預かりサービス」、「着もじ」、「i C お引っこしサービス」、「きせかえツール」、「OFFICEED」、「2in」、「Music&Videoチャネル」、「メロディコール」、「OFFICEED」、「2in」、「アチキック」、「i コンシェル」、「i ウィジェット」、「i アプリコール」、「i スケジュール」、「docomo STYLE series」、「imode」のゴ、「FOMA」のゴ、「i-αppli」のゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークは NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Symbian 本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
   Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian 関連の商標および口づはSymbian Software Ltd の商標または登録商標です。
   1998-2009 Symbian Software Ltd. All rights reserved.
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本製品は、インターネットブラウザとその他のアプリケーションソフトウェアとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Client、NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
- 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSの Media:/メディアコロン仕様を採用しています。 Copyright ©1996-2009 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS、NetFront、Media:/メディアコロンは日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

ACCESS NetFront

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media®は、米 国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標ま たは登録商標です。
- ◆ JavaおよびすべてのJava関連の商標および口づは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴは商標です。



● Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の
国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



- ●「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作した フォントです。
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびを
- DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- McAfee<sup>®</sup>、マカフィー<sup>®</sup>は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会 社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。



- Google, モバイルGoogle マップは、Google,Inc.の登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- Fe I i C a は、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。

- Fe I i C a は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 幻はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ●「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid®、FaceSolid®、FrameSolid®、PhotoScouter®、 ImageSurf®、TrackSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。
- Q-pot.®は株式会社グラムの登録商標です。
- ●「地図トーク」は、株式会社ゼンリンデータコムの商標です。
- 「ベールビュー」、「VeilView」、「チェイスフォーカス」、「モーション デコ」、「ショットデコ」、「お目覚めTV」はシャープ株式会社の商標 または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

#### その他

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に 該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がラ イセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセ ンス許諾されておりません。
  - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
  - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化した MPEG-4ビデオを復号すること。
  - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4 ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、 MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
  - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録また は複製すること。
  - 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドューザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにあ問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、あ客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LALLにから入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems
  IncorporatedのAdobe® Flash®
  Lite®および Adobe Reader®
  Mobile テクノロジーを搭載しています。
  Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2009 Adobe Systems
  Incorporated. All rights reserved.
  Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2009 Adobe Systems
  Incorporated. All rights reserved.
  Adobe、Adobe Reader, Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems
  Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- ◆ 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュール が含まれています。

- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
   Copyright © 2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめごう承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- 「CP8 PATENT」
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
  - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

- 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。
   Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld.,
   Germany All rights reserved
  - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSS ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## **Quick Manual**

#### **CAUTION**

Use only the battery packs and adapters specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal.

The use of devices other than those specified may cause the FOMA terminal, battery pack or other devices to leak, overheat, explode, catch fire or malfunction.

#### Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may leak, overheat, explode or catch fire.

#### Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.

#### Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, such as in a room with a bath, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

#### Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.

Do not use Picture Light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001

CLASS1

LED Product



Picture Light

#### CAUTION:


Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Picture Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. Picture light source LED characteristics

- a) Continuous illumination
- b) Wavelength White: 400-700 nm
- c) Maximum output
  - White: 660  $\mu$  W (inside FOMA terminal 620  $\mu$  W)


#### Before Use

#### Inserting FOMA card and battery pack

1 Slide the back cover lever to unlock (11), hook a nail on the slot and remove the back cover (2)




2 Pull out the tray straight (■). Set the FOMA card on the tray with the IC side turned up (②) and push the tray all the way in (③)




3 Turn a recycle mark side up, match tabs and attach the battery pack



4 Insert the tab of the top of the back cover into the FOMA terminal slot (1), insert it in the direction of the arrow (2) and securely push five tab areas down with both hands (2)




5 Slide the back cover lever to lock



- Turn off the power and insert the FOMA card/battery pack while holding the FOMA terminal with your both hands. Note that excessive force may damage the FOMA terminal, FOMA card and battery pack.
- The battery pack is not waterproof.
- Securely close the back cover. If not closed securely, the back cover may come off and the battery pack may fall out due to vibration. May damage the waterproof performance and allow water to seep.
- The battery pack has a "PULL" Tag that makes it easy to remove. Hold the "PULL" Tag between the fingers and lift up it 45-degree from the FOMA terminal to remove the battery pack.


#### Charging

- It is recommended that the accompanying desktop holder be used for charging to prevent water from seeping caused by forgetting to close the external connector terminal cover.
- The AC adapter and desktop holder are not waterproof. Never try to charge the battery pack when the FOMA terminal is wet.
- Charging is not available with the FOMA terminal opened.
- 1 Insert the AC adapter into the connector terminal of the desktop holder
- 2 Insert the AC adapter power plug into an outlet, place the FOMA terminal in the desktop holder (11) and push it in the direction of the arrow until it clicks ((2))
  - Charge start sound is heard, charging LED illuminates, and charging starts.



- 3 Hold the desktop holder and lift the FOMA terminal out when charging is complete
  - Charge end sound is heard and charging LED turns off when charging is complete.

- Pull the AC adapter out of the outlet when left unused for a long period of time.
- When charge start sound is not heard or when charging LED does not illuminate, check that the FOMA terminal is placed securely in the desktop holder (except when terminal is turned off, manner mode is set or charge start sound is silent).
- When placing the FOMA terminal in the desktop holder, be careful not to catch a strap.



- Earpiece
- 2 Main display
- Sub camera
- 4 Brightness sensor
- [ ] (▶): i-mode/Operation guidance key
- 6 ☑: Mail/Operation guidance key
- 7 : Start/Hands-free/Eco key
- 1 to 9, 0, x and x: Dial/Character entry keys
- Multi/Quick search/VeilView key
- Mouthpiece/Microphone
- iii Air vent
- Multi-guide key
- (E) : Camera/TV/Operation guidance key
- 14 : Phonebook/Operation guidance key
- 15 CLR (ch): i-Channel/Clear key
- 16 : Power/End key
- MAP: MAP/GPS key
- Called/Charging LED
- Charger terminal
- 20 T: Light key
- 21 1Seg antenna
- 22 Sub display
- MicroSD Card slot
- External connector terminal
- 25 Picture Light
- 26 Strap hole FOMA antenna
- Infrared port
- Main camera
- Speaker
- 31 2 mark
- 32 Back cover
- Back cover lever

• Key illustrations are examples and may look different from actual keys.



-lcon display area

## Main icons

Tril	Signal status  Yɪfl → Yɪf → Y → Y → IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	Battery level $\rightarrow$
8 % 8 % %	i-mode/Full Browser
<b>保保</b> 数	i-αppli
₩ 🗟	GPS
þ	Ir communication
	i-mode mail/SMS/Area Mail received
SD SD	microSD Card
<b>(4)</b>	1Seg being recorded
•	Record message
<b>:</b>	Silent
	Vibrator

<b>(2)</b>	Manner mode
<b>a</b>	Public mode (Drive mode)
<b>₽</b>	IC card lock
	Restriction
4	Hands-free
4	Alarm
<b>III</b>	Music&Video Channel program reservation
<b></b>	FOMA card error
<b>33</b> F	Self mode
Z	VeilView
36	3G
<b>&amp;</b>	ToruCa
C	Information received

#### **Basic Operations**

#### Turning power on/off

- Turning power on
- 1 (for 2+ seconds)
- Turning power off
- 1 (for 2+ seconds)

### Changing screen display to English

1 Custom [Settings] ▶ [一般設定] ▶ [Bilingual] ▶ [English]

#### Making initial setting

The initial setting screen automatically appears when the power is turned on for the first time. Make the initial setting according to instructions on the screen.

\*\* Terminal security code (four to eight digits) is set to [0000] by default but can be changed by user.

#### Checking your own phone number

1 Custom 0

#### **Character entry**

- ※ Operate in the character entry screen.
- Switching entry modes
- Switching upper/lower case
- 1 Enter a character > ×
- Deleting characters
- 1 Move the cursor to the character and CIR
- To delete all characters: At the end of the message, (for 1+ seconds)
   Using phrases
- 1 (for 1+ seconds) select a phrase (a) confirm the phrase (b)
- Entering pictograms/symbols
- 1 🗓
  - To switch between pictogram and Deco-mail pictogram: (1)
  - To switch between single- and double-byte symbols:
- 2 Select a pictogram/symbol > @

- Entering emoticons
- Character entry example
- Ex.) When entering "電話"
- **1** □ ▶ [あ] with ◎
- 2 4 (four times) × (once) 0 (three times) 0 (once)
- 3 o to move the cursor to the conversion candidates field
- 4 Select "電話"▶ ⊚

#### Changing ring tone

- 1 Custom [Settings] ▶ [Snd/Vibrator/Manner] ▶ [Select sound]
- 2 Select an item > 0
- 3 Select a ring tone > 3

## Lock/Security

## Changing terminal security code

- 1 custom [Settings] ▶ [Security] ▶ [Change security code] ▶ enter the current terminal security code ▶ ⊚
- 2 Enter the new terminal security code ▶ ⊚ ▶ enter the new terminal security code again ▶ ⊚

## Changing network security code

[iMenu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定 (確認・変更・利用)] ▶ [ネットワーク暗証番号変更]

## Changing i-mode password

1 [iMenu] | [English] | [Options] | [Change i-mode Password]

#### Changing PIN1/PIN2 code

- 1 Custom [Settings] ▶ [Security] ▶ [UIM Settings] ▶ enter the terminal security code ▶ ⊚
- 2 Select the PIN1 or PIN2 code 0
- 3 Enter the current PIN code > 0
- 4 Enter the new PIN code enter the new PIN code again •

#### Various lock functions

- All lock
- 1 Custom [Settings] | [Security] | [Lock settings] | enter the terminal security code > (all lock) (Yes)
- Keypad dial lock
- 1 Custom [Settings] | [Security] | [Lock settings] | enter the terminal security code > (a) > [Keypad dial lock] > select the setting > (a)
- Function lock
- 1 Custom [Settings] | [Security] | [Lock settings] | enter the terminal security code • (a) • [Function lock] • select an item to lock • (b) • (b) Self mode
- 1 Custom [Settings] | [Phone settings] | [Self mode] | select the setting | [Yes]
- Multi lock
- 1 Stand-by (for 1+ seconds) | [Multi lock] | [Yes] IC card lock
- 1 Stand-by (for 1+ seconds) [IC card lock] [Yes]
- Side key lock
- 1 Stand-by (for 1+ seconds) | [Side key lock]
- Omakase Lock

Omakase Lock is a service to lock the personal data and IC card functions in case of loss, etc. by only your request to DOCOMO via phone.

• This is a paid service. Refer to "Mobile Phone User's Guide [i-mode] FOMA version" for details on Omakase Lock.

Enable/Disable Omakase Lock

0120-524-360 Office hours: 24 hours

#### Incoming call restriction

- Rejecting a call with no caller ID
- 1 Custom [Settings] | [Security] | [Accept/Reject calls] | enter the terminal security code > 0
- 3 Select the setting > 0
- Rejecting a call from a caller unset in phonebook
- 1 Custom [Settings] | [Security] | [Accept/Reject calls] | enter the terminal security code > (a) | [Reject unknown]
- 2 Select the setting > 0

#### Voice/Videophone Calls

#### Making a voice/videophone call

- 1 Stand-by enter a phone number
- 2 (Phone)/ (V.phone)
- 3 To end the call

#### Receiving a voice/videophone call

- 1 When a call is received, the ring tone sounds and the called LED flashes
- 2 7
- 3 to end the call

#### Making a call with redials/received calls

- 1 Stand-by ⊚ (□→) (Redial)/⊚ (→□) (Received calls)
- 2 Select a phone number and dial
  - Voice call:
  - Videophone:

#### Overseas use

- Making a call outside your country of stay (including Japan)
- 1 Stand-by 0 (for 1+ seconds) enter the country code, area code (city code) and other party's phone number \( \subseteq \tau \) (Phone)/(1) (V.phone)
  - When the area code (city code) begins with "0", omit the "0" when dialing (Include "0" when making a call to some countries or regions such as Italy).
- Making a call in your country of stay
- 1 Stand-by enter a phone number
- 2 (Phone)/(1) (V.phone)
- Making a call to a WORLD WING subscriber overseas

Even when making a call to the phone in your country of stay, make an international call to Japan if the call recipient is a "WORLD WING" subscriber overseas.

1 Stand-by (o) (for 1+ seconds) 8 1 enter the other party's mobile phone number excluding the first "0" ▶ <a> ✓</a> (Phone)/<a> (V.phone)

#### Composing and sending i-mode mail

- 1 Stand-by ☑ ▶ [Compose message] ▶ select the [To] field ▶ ⊚ ▶ [Direct input]\*1 ▶ enter an address ▶ ⊚
- 2 Select the [Sub] field ▶ ⊚ ▶ enter a subject ▶ ⊚ ▶ [Msg] ▶ enter messages ▶ ⊚ ▶ 🖫 \*2
  - \*1 To select a recipient from a phonebook, select [Search phonebook].
  - \*2 To attach a file, select the attachment field (No attachment) ▶ ⊚ ▶ select the file to attach.

#### Checking new i-mode mail

1 Stand-by [Check new messages]

#### Replying to i-mode mail

- 1 In the received mail details screen, Feply/Forward]
- 2 Select the reply method > 0
- 3 Compose and send a mail

## Forwarding i-mode mail

- 1 In the received mail details screen, [6] [Reply/Forward] [Forward]
- 2 Enter an address and send a mail

### Displaying a mail in Inbox/Outbox/Unsent messages

- Stand-by
- 2 Select the mailbox > 0
- 3 Select a mail > 0
- ※ [M] appears in the stand-by display when a mail is received.

#### **Phonebook**

#### Adding entries to phonebook

- 1 Stand-by New] | [Phone]
- 2 Enter a name ▶ ◎ ▶ [番] ▶ enter a phone number ▶ ◎ ▶ select a phone type icon ▶ ◎ ▶ [書] ▶ enter a mail address ▶ ◎ ▶ select a mail address type icon ▶ ◎ ▶ [♣] ▶ ◎
- X Other items can be saved as well.

#### Camera

#### Shooting still pictures

1 Custom [Camera] | [Shoot still pic] | 0 | 0

#### Shooting moving pictures

1 Custom [Camera] | [Shoot movie] | 0 | 0 | [Save]

## Displaying still pictures

1 Custom [Data box] | [My picture] | select a still picture | 0

### Playing moving pictures

1 Custom [Data box] | [i-motion/Movie] | select a moving picture | 0

#### Watching 1Seg

#### Performing automatic channel setting

- 1 Custom [1Seg] | [Channel setting]
- 2 Select the number to save \( \begin{align\*} \begi
- 3 Select an area ▶ ⊚ ▶ select a prefecture/district ▶ ⊚ ▶ ⊚ ▶ [Yes] ▶ select whether to use the channel list ▶ ⊚

#### Selecting a channel list

1 Custom [1Seg] | [Channel setting] | select a channel list | 0

#### Watching 1Seg

- 1 Custom [1Seg] | [Activate 1Seg]
  - To record a video of 1Seg programs: While watching 1Seg, (for 1+ seconds) (record)
  - To record 1Seg programs as a still picture: While watching 1Seg, 📳

#### **Watching Videos**

- 1 Custom [Data box] [1Seg]
- 2 [Video] folder | select a video | 0

# Music Playback Using Music&Video Channel

1 Custom [MUSIC] | [Music&Video ch] | select a program | (9)

#### **Using MUSIC Player**

1 Custom [Data box] | [MUSIC] | select music data | 0

### **Network Services**

#### **Using Voice Mail Service**

Voice Mail Service is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription.

- 1 Custom [Settings] ► [NW Services] ► [Voice Mail]
- 2 [Activate VoiceMail] | [Activate VoiceMail] | [Yes]

#### **Using Call Waiting**

Call Waiting is a paid option (monthly fees apply) that requires subscription.

- 1 Custom [Settings] | [NW Services] | [Call waiting]
- 2 [Activate] | [Yes]

#### **Using Call Forwarding Service**

Call Forwarding Service is a free option (no monthly fees) that requires subscription.

- 1 Custom [Settings] | [NW Services] | [Call Forwarding]
- 2 [Activate] | [Activate] | [Yes]

#### Osaifu-Keitai

Hold the  ${\cal D}$  mark of the FOMA terminal over the scanning device to use as electronic money or railway tickets, or retrieve ToruCa.

 When the FOMA terminal is stolen or lost, immediately contact your provider of Osaifu-Keitai compatible service for handling methods.

#### **General Notes**

#### Introduction of options and related devices

Battery Pack SH20

- FOMA AC Adapter 01 for Global use
- FOMA AC Adapter 01/02 Desktop Holder SH25

#### Main specifications

	•	
Size		109 (H) $\times$ 50 (W) $\times$ 16.3 (D) mm (20 at thickest point) (when folded) $^*$
Weight		131 g (with battery pack attached)*
Continuous	FOMA/3G	Voice call: 220 min*
talk time		Videophone: 110 min*
Continuous	FOMA/3G	When mobile: 370 hr*
stand-by time	FUMA/3G	At rest: 570 hr*
Estimated	FOMA AC Adapter 01/02	120 min*
charge time	FOMA DC Adapter 01/02	120 min*

<sup>\*</sup> Approximate value

#### Specific Absorption Rate (SAR) of mobile phone

This model phone SH-04B meets the MIC's\* technical regulation for exposure to radio waves.

The technical regulation established permitted levels of radio frequency energy, based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The regulation employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit is 2 watts/kilogram (Wkg)\*\* averaged over ten grams of tissue. The limit includes a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The value of the limit is equal to the international guidelines recommended by ICNIRP\*\*\*.

All phone models should be confirmed to comply with the regulation, before they are available for sale to the public. The highest SAR value for this model phone is 0.680 W/kg. It was taken by the Telecom Engineering Center (TELEC), a Registered Certification Agency on the Radio Law. The test for SAR was conducted in accordance with the MIC testing procedure using standard operating positions with the phone transmitting at its highest permitted power level in all tested frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the MIC's technical regulation. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the phone during operation can be well below the maximum value.

For further information about SAR, please see the following websites:

World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/peh-emf/

ICNIRP

http://www.icnirp.de/

MIC

http://www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm

TELEC

http://www.telec.or.jp/ENG/Index\_e.htm

NTT DOCOMO

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/

SHARP Corporation

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

- Ministry of Internal Affairs and Communications
- \* The technical regulation is provided in Article 14-2 of the Ministry Ordinance Regulating Radio Equipment.
- \*\*\* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

#### European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.795 W/kg\*.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

# **C € 0168**

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-04B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

#### FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
  - Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.663 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.735 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00094.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

#### Inquiries

#### General inquiries <docomo Information Center>

#### 0120-005-250 (toll free)

- X Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean.
- ※ Available from mobile phones and PHSs.

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

#### (No prefix) 151 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

#### 0120-800-000 (toll free)

- ※ Available from mobile phones and PHSs.
- Please confirm the phone number before you dial.

#### Repairs

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

#### (No prefix) 113 (toll free)

W Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

#### 0120-800-000 (toll free)

- · Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop, etc. near you on the NTT DOCOMO website or the i-mode site.

NTT DOCOMO website: http://www.nttdocomo.co.jp/english/

i-mode site: iMenu ▶ お客様サポート (user support) ▶ ドコモショップ (docomo Shop) (In Japanese only)

# Loss or theft FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you stay

-81-3-5366-3114\* (toll free)

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-04B, you should dial the number +81-3-5366-3114 (to enter "+", press the "0" key for 1+ seconds).

From land-line phones

<Universal number>

International prefix number for the universal number

-800-0120-0151\*

 You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.

## Failures encountered overseas <Network Operation Center>

(available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country -81-3-6718-1414\* (toll free) you stay

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- If you use SH-04B, you should dial the number +81-3-6718-1414
  (to enter "+", press the "0" key for 1+ seconds).

  \*\*The seconds is a second of the second

From land-line phones
<Universal number>

Oniversal number

International prefix number for the universal number

-800-5931-8600\*

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

# 索引

_	_
7	F
•	V)

## か

海外で利用できるサービス 51 海外利用 50 顔文字入力 34 各種ロック機能 43 各部の名称と機能 4 カメラ 62 画面の説明 28 画面表示時間設定 40 画面メモ 59 記号入力 34 きせかえツール 38 機能別ロック 43 機能割り当て変更 37 キャッチホン 48 携帯電話機の比吸収率(SAR) 97 現在地産認 61
機能割り当て変更
<b>さ</b> サイドキーロック

サイトの見かたと操作58
撮影画面62
撮影画面のボタン操作62
サブ時計表示設定37
サブメニュー32
サポート81
自局番号表示27
事前の準備24
視聴予約66
自動チャンネル設定66
充電25
卓上ホルダ25
ACアダプタ26
受信設定55
受信BOX54
受話音量調節46
照明時間設定40
照明·省電力設定39
初期設定27
所有者情報登録27
スキャン機能86
スキャン結果表示87
スケジュール76
ストックアイコン29
静止画撮影63
静止画表示63

赤外線通信80	データ管理78	トルカ74
セキュリティスキャン機能(スキャン		な
機能)86	赤外線通信80	رم ا
設定リセット44	i C通信80	入力モード切替33
セルフモード43	データ送信	ネットワーク暗証番号41
その他の便利ツール77	赤外線通信80	ネットワークサービス48
ソフトウェア更新85	i C通信80	
ストックアイコンから更新86	デコメアニメ®作成•送信53	は
メニューから更新86	デコメール <sup>®</sup> 作成•送信53	(I) = 1,11 3*
た	デュアルネットワークサービス48	バーコードリーダー
اذ	テレビ電話を受ける46	バイブレータ設定
滞在国外(日本を含む)に電話をかける	テレビ電話をかける45	パターンデータ更新86
51	電源ON/OFF27	発信者番号通知
滞在国内に電話をかける51	伝言メモ47	発信者番号通知サービス48
ダイヤル発信制限43	転送でんわサービス48	番組再生69
端末暗証番号41	電池パックの取り付けかた24	番組取得
地図を見る61	電話45	番号通知お願いサービス48
地図・GPS61	電話帳56	非通知理由別着信拒否44
知的財産権99	電話帳から電話をかける45	ビデオ再生66 フォーマット79
着信音選択35	電話帳削除56	2 1, (2, 1111111111111111111111111111111
着信制限44	電話帳修正56	フォント(書体)設定37 ブックマーク59
着信ランプ39	電話帳登録56	
着信履歴	電話帳登録外着信拒否44	ブラウザ切替57
電話帳登録56	電話を受ける46	プリセットチャンネル設定66 振分け条件設定54
電話発信45	電話をかける45	
チャンネル設定66	動画再生63	フルブラウザ57 フルブラウザ切替57
定型文利用34	動画撮影63	フルブフワザ場省57
ディスプレイ・アイコン28	取り扱い上の注意14	プルノフフリホーム

プレイリスト作成70	迷惑電話ストップサービス48	ロック/セキュリティ41
付録89	メインメニュー30	わ
ページ移動58	メール52	17
ベールビュー38	メール自動受信54	ワンヤグ65
便利ツール76	メニュー一覧89	フンヤグ視聴
便利な撮影機能64	メニュー操作32	フンセグ視聴画面67
防水性能18	メニュー優先設定30	フンセグ視聴画面のボタン操作67
充電23	メロディコール48	
注意事項20	目次1	英数字
水抜き22	文字切り取り34	0: 1
利用にあたり18	文字コピー34	2in1
保証とアフターサービス83	文字サイズ設定38	FeliCa
ボタン音35	文字入力33	あサイフケータイ
ボタン照明設定40	文字貼り付け34	FOMAカードの取り付けかた24 FOMA端末2
		F()N/Δ// <del>///</del>
ボタン操作31	45	-110-1
	や	FOMA端末から利用できるサービス
₹		FOMA端末から利用できるサービス 49
ま	コーザデータ削除44	FOMA端末から利用できるサービス 49 i アプリ72
<b>ま</b> 待受画面設定37	・ ユーザデータ削除44 輸出管理規制99	FOMA端末から利用できるサービス 49 i アプリ72 i アプリ起動72
<b>ま</b> 待受画面設定37 マチキャラ37	コーザデータ削除44	FOMA端末から利用できるサービス 49 i アプリ72 i アプリ起動72 i ウィジェット72
<b>ま</b> 待受画面設定37	・ ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス 
持受画面設定     37       マチキャラ     37       まとめてロック     43       マナーモード     36	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
持受画面設定37マチキャラ37まとめてロック43マナーモード36マルチナンバー48	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
特受画面設定     37       マチキャラ     37       まとめてロック     43       マナーモード     36       マルチナンバー     48       ミュージックプレーヤー     70	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス
特受画面設定 37 マチキャラ 37 まとめてロック 43 マナーモード 36 マルチナンバー 48 ミュージックプレーヤー 70 ミュージックプレーヤー画面 71	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス
き 特受画面設定	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス
特受画面設定 37 マチキャラ 37 まとめてロック 43 マナーモード 36 マルチナンバー 48 ミュージックプレーヤー 70 ミュージックプレーヤー画面 71 ミュージックプレーヤー画面のボタン 操作 71	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス
き 特受画面設定	ユーザデータ削除	FOMA端末から利用できるサービス

i モード故障診断サイト84
i モードサイト接続57
i モード問い合わせ54
i モードパスワード42
i モードメール作成•送信52
i モードメール返信54
I Cカードロック43
i C通信80
microSDカード78
microSDカードの取り付けかた79
microSDデータ参照79
Music68
Music&Videoチャネル69
OFFICEED48
PIN□ック解除コード42
PIN1 ] -   FIN2 ] -   F
Quick Manual104
SH-04Bでできること3
SMS55
SMS作成•送信55
SMS受信55



#### ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



## マナーも一緒に携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲の心くばりを忘れずに。

## こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合 航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯 電話の電源を切ってください。

## こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象と なります。

■ 劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる場合

## プライバシーに配慮しましょう

9 カメラ

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信を行 う際はプライバシーなどにご配慮ください。



## ドコモの環境への取り組み

## 取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、 取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 よく使われる機能や詳しい説明については、サポートブック (本FOMA端末に搭載)やドコモのホームページでご確認いた だけます。

#### 携帯雷話の回収・リサイクル



Eバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となっ てお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカー問わず左記マークのあるお店で 回収し、リサイクルを行っております。 お近くのドコモショップへお持ちください。

● この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

#### 総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

(局番なしの) 151 (無料) 0120-800-000

※ 一般電話などからはご利用いただけません。※ 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスとついては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、エモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ i モードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

#### 海外での紛失、盗難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

**滞在国の国際電話** -81-3-5366-3114\* (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-04Bから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

#### 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

## ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

Li-ion 00

環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



大豆油インキを使用しています。

再生紙を使用しています

'09.10(1版) TINSJA641AFZZ 09K 15.0 TR SM124(1)

海外での故障に関して <ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)

故障お問い合わせ先

※ 一般電話などからはご利用いただけません。※ 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

■一般電話などからの場合

**函**0120-800-000

ドコモの携帯電話からの場合

■ドコモの携帯電話からの場合

**f** (局番なしの) **113** (無料)

**滞在国の国際電話** -81-3-6718-1414\* (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-04Bから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -800-5931-8600\*

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、

ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

# **SH-04B** パソコン接続マニュアル

● アータ通信	1
● ご使用になる前に	2
<ul><li>・データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ</li></ul>	3
● データ通信の準備の流れ	3
● パソコンとFOMA端末を接続する	4
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	5
●ドコモ コネクションマネージャ	9
● ドコモ コネクションマネージャをインストールする	10
● ドコモ コネクションマネージャを起動する	11
● ドコモ コネクションマネージャを使わない通信の設定	12
<ul><li>データの送受信(OBEX™通信)について</li></ul>	22
▲↑↑フンドー覧	2/

#### パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、SH04Bでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

## データ通信


## FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ 通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は 利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

#### ■ データ転送(OBEX<sup>™</sup>通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA 端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信 します。



FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) microSDカード ドコモケータイdatalink

SH-04B

#### ■パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応して いないアクセスポイントに接続した場合は、通信速度が 遅くなることがあります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)で接続して、 各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でや りとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、 通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信 と音声電話を同時に利用できます。

### ■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

<u>長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。</u>

### ご利用にあたっての留意点

## ■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し、ひみが必要(有料)となります。

# ■接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信を行うときは、FOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法については moperaのホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

#### ■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02に対応したパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、 またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

 パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器 がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 である必要があります。

#### ■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルプ」を参照してください。

## ご使用になる前に

### 動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン 本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) を使用する場合: USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color 16ビット以上を推奨
OS	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)
必要 メモリ	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハード ディスク 容量	5 MB以上の空き容量 ● ドコモ コネクションマネージャは 15MB以上 の空き容量

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム 構成によって異なる場合があります。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。 Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。
- ◆ CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

#### Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に [<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結 果欄に表示された[index.html]をクリックします。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

Windowsの[スタート] メニューで[ファイル名を指定して実行] をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.html] と指定して[OK] をクリックします。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせ および動作保証は、当社では責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

[はい]をクリックしてください。

## 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)、または FOMA USB接続ケーブル(別売)
- CD-ROM「SH-04B用CD-ROM I(付属)
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

## データ転送(OBEX<sup>™</sup>通信)の準備 の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

#### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ◆ 付属のCD-ROMからインストール(©FP.5)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



データ転送

## データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信あ よび64Kデータ通信を利用する場合の準備について 説明します。次のような流れになります。

#### FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール(電P.5)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)で接続する(でアP.4)



インストール後の確認をする(CTP.7)



ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする (1887P.10) ドコモ コネクションマネー ジャを使わずに通信の設定 をする

パケット通信(でP.12)64Kデータ通信(でP.12)

ドコモ コネクションマネー ジャでデータ通信の設定を する※

1

接続する(CFP.11)

接続する(でア.21)

- ※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル、pdf」をご覧ください。
- ▼FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。

### FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(でFP.5~P.8)。

- インストールに失敗してP.T「インストールしたFOMA 通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の各 画面で[FOMA SH04B]のデバイス名が表示されていない場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストール し(愛P.8)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、バソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(をア.8)、もう一度インストールしてください。


# ドコモ コネクションマネージャについて

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(1879.9)。

## パソコンとFOMA端末を接続する

バソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。FOMA通信設定ファイルがインストールされている場合には、FOMA端末の画面にいる。1が表示されます。FOMA通信設定ファイルがインストールされていない場合、使用するバソコンにFOMA端末を接続する前に、FOMA通信設定ファイルをインストールしておきます(電子5)。


## FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続する



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)のFOMA端末側コネクタを FOMA端末の外部接続端子に差し込 む(■)。
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコン のUSBコネクタに差し込む(内)。

#### 取り外しかた

1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側の リリースボタンを押した状態(■)で、FOMA端末からコネ クタを水平に引き抜く(2)。無理に引っ張ると故障の原因 となります。



- **2** パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02の コネクタを抜く。
- FOMA端末(本体)のUSBモード設定を[通信モード]に して接続してください。
- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続すること もできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 を外さないでください。データの送受信ができないだけ でなく、データが失われることがあります。

## FOMA通信設定ファイルをイン ストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行う には、FOMA通信設定ファイルが必要です。

 FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする 前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了して ください。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を 自動でインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストール してください。
- FOMA端末は操作1~3を行ったあとにパソコンに接続してください。
  - 付属のCD-ROMをパソコンにセット する。
    - TOP画面が表示されます。



[データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[インストール]を順にクリックし、[FOMAinst.exe]をダブルクリックする。



# 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[同意する]をクリックする。



- FOMAドライバインストールツールの使用許諾契 約書です。[同意しない]をクリックすると、インス トールは中止されます。
- 【FOMAをパソコンに接続してください。]が表示されたら、FOMA端末を FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパソコンに接続する。
  - インストール中の画面が表示され、インストール が自動的に開始します。
  - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- [FOMA通信設定ファイル(ドライバ)の インストールが完了しました。]が表示 されます。
  - FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。
- 引き続き、ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする場合は、[イン ストールする]をクリックする。
  - 以降の操作については、P.10「ドコモ コネクションマネージャをインストールする」を参照してください。
- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- FOMA通信設定ファイルをインストールする前にパソコンにFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行ったあと、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を 手動でインストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
- <例> Windows Vistaにインストールするとき
- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

## 付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

- TOP画面が表示された場合は、画面を終了してください。
- FOMA端末をFOMA充電機能付USB ケーブル02でパソコンに接続する。
  - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- 「ドライバソフトウェアを検索してイ ンストールします(推奨)]をクリック する。



#### Windows XPの場合

[いいえ、今回は接続しません]を選んで[次へ]を クリックし、操作5へ進みます。

#### Windows 2000の場合

- 1 [次へ]をクリックする。
- 2 [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を 選んで[次へ]をクリックし、操作5へ進みます。

# ↓ 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする。



「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)]をクリックする。



#### Windows XPの場合

[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選んで[次へ]をクリックする。

#### Windows 2000の場合

• [場所を指定]を選んで[次へ]をクリックする。

## 検索するフォルダを指定する。



- **1** [参照]をクリックする。
- 2 次のディレクトリを指定します。 <CD-ROMドライブ名>:\SH-04B USB Driver ¥Drivers¥WinVista32
- 3 [次へ]をクリックする。
  - インストールが開始されます。

#### Windows XPの場合

- 1 [次の場所で最適のドライバを検索する]を選ぶ。
- 2 「次の場所を含める]を選んで[参昭]をクリックす る。
  - [リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索]が図の場合は□にしてから操作 してください。
- 3 次のディレクトリを指定します。 <CD-ROMドライブ名>:\SH-04B USB Driver ¥Drivers¥Win2k XP
- 4 「次へ]をクリックする。

#### Windows 2000の場合

- 次のディレクトリを指定します。 <CD-ROMドライブ名>:\SH-04B USB Driver ¥Drivers¥Win2k XP
  - [参照]をクリックして検索フォルダを指定し た場合は、上記ディレクトリからいずれかの ファイルを選んで[開く]をクリックする。
- **2** [OK]をクリックする。
- 3 「ドライバファイルの検索 ハードウェアデバイ スのドライバファイル検索が終了しました。] が表 示されたら、[次へ]をクリックする。

## 「このデバイス用のソフトウェアは正 常にインストールされました。〕が表示 されたら、[閉じる]をクリックする。

- インストールが終了し、次のドライバの検索画面 が表示されます。
- 最初にUSBドライバガインストールされます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

「新レルハードウェアの検索ウィザードの完了」が 表示されたら、[完了]をクリックする。

## 引き続き他のドライバをインストール する。

- 以降、操作4~7を3回行い、以下のドライバをイ ンストールします(お使いのパソコンによって回 数が異なる場合があります)。
  - OBEXポートドライバ ■モデムドライバ
  - ■コマンドポートドライバ
- すべてのドライバのインストールが完了すると、 タスクバーのインジケータから、正しくインス トールされた旨のポップアップメッセージが数秒 間表示されます(Windows 2000のときは表示さ れません)。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

- 操作3~7をくり返し行う。
- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画 面の指示に従って再起動してください。

## インストールしたFOMA通信設定ファ イル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場 合、設定および通信はできません。

<例> Windows Vistaで確認するとき

 Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の 表示が異なります。

## 「スタート]メニュー→「コントロール パネル]をクリックし、「システムとメ ンテナンス]→[システム]アイコンを 順にクリックする。

システムのプロパティ画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をク リックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイ コン→[システム]アイコンを順にクリックしま

#### Windows 2000の場合


- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパ ネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブル クリックします。
- [タスク]の[デバイスマネージャ]をク リックする。
  - デバイスマネージャ画面が表示されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

「ハードウェア]タブをクリックし、「デバイスマ ネージャ]をクリックします。

# Aデバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認する。

[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]、[ポート(COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストール したデバイス名がすべて表示されていることを確認します。



 FOMA通信設定ファイルをインストールすると、 次のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
ユニバーサル シリア ル バス コントロー ラ Windows XP、 Windows 2000の場合 USB(Universal Serial Bus) コントローラ	● FOMA SH04B
ポート(COMとLPT)	<ul> <li>FOMA SH04B Command Port (COMx) **</li> <li>FOMA SH04B OBEX Port (COMx) **</li> </ul>
モデム	• FOMA SH04B

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンに よって異なります。

 インストールに失敗したとき、または操作3の画面に [FOMA SH04B] が表示されていないときは、アンイン ストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

## FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を アンインストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を 説明します。

FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

#### ■ コントロールパネルからアンインストールする

<例> Windows Vistaでアンインストールするとき

- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - 「スタート]メニュー→[コントロール パネル]の順にクリックし、「プログラム]→[プログラムと機能]アイコンを 順にクリックする。
    - [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

#### Windows XPの場合

[スタート]メニュー→[コントロールバネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。

[プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
   [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。
- [FOMA SH04B USB]をダブルクリックする。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

- [FOMA SH04B USB]を選んで、[変更と削除]を クリックします。
- 「FOMA SH04B ドライバーのアンイ ンストールを行います。] が表示された ら、[はい] をクリックする。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 「アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
  - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 了します。

● [プログラムのアンインストールまたは変更]画面に 「FOMA SH04B USB」が表示されていない場合は、付属の CD-ROM内の学SH-04B\_USB\_Driver¥Drivers ¥WinVista32フォルダ内の「SH04Bc.exe」(Windows XP、 Windows 2000の場合は¥SH-04B\_USB\_Driver¥Drivers ¥WinZk\_XPフォルダ内の「SH04Bc.exe」)をダブルクリッ クしてアンインストールを行ってください。

## ドコモ コネクションマネージャ

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信あよび従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。mopera Uのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行なうことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。



- 本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。
- 端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(mopera Uなど)のご契約が必要です。
- 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

## 従量制データ通信(iモードパケット定額サービスなど含む)のご利用について

● パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例: アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイ」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

#### 定額データプランのご利用について

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

#### moperaのご利用について

接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

# ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

#### ■インストールの流れ

#### STEP 1 設定前の準備

FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接 続ケーブル (別売)を用意する。

#### STEP 2 契約内容の確認

サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する。

#### STEP3 設定の変更

ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する。

詳しくは、P.10「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」を参照してください。

#### Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設 定を[ダイヤルしない]に設定してください。

- 1 Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」を順にクリックする。
- 接続] タブをクリックし、[ダイヤルしない]を選ぶ。



**3** [OK]をクリックする。

## ドコモ コネクションマネージャを使 用するユーザーでログオンする。

#### Windows Vistaの場合

 管理者アカウントが必要です。管理者アカウント 以外でログオンしている場合は、インストールの 途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面 が表示されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

## 2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。

• ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常 駐しているプログラムも終了します。

<例> タスクバーに表示されているアイコンを右ク リックし、[閉じる]または[終了]を選択しま す。

#### ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトの ご利用について

本ソフトには、次のソフトと同等の機能が搭載されているため、次のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

※ 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンイン ストールを実施してください。

- mopera Uかんたんスタート
- U かんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する 場合は、次の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

※ 次のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

## ドコモ コネクションマネージャ をインストールする

P.5「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を自動でインストールする」の操作 1~5を行う。

**7** [インストールする]をクリックする。

すでにドライバがインストールされている場合は、「インターネット接続」→「ドコモ コネクションマネージャのインストール」からインストールすることができます。

## 

 Windows XP、Windows 2000の場合、ユーザーア カウント制御画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。



## 4 [次へ]をクリックする。



## 



- 注意事項が表示されます。必ず内容をご確認ください。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。
- 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[使用許諾契約の条項に同意 します]を選んで[次へ]をクリックする。



 ドコモ コネクションマネージャの使用許諾契約 書です。[キャンセル]をクリックすると、インストールは中止されます。

## インストール先を確認し、[次へ]をク リックする。



変更する場合は[変更]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

## 



インストールが開始されます。

## 



- インストールが完了します。
- Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモコネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは[Install]をクリックして、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完式後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモコネクションマネージャのインストールが始まります。

## ドコモ コネクションマネージャ を起動する

- 「スタート]メニュー→[NTT DOCOMO]→[ドコモ コネクションマ ネージャ]→[ドコモ コネクションマ ネージャ]の順に選ぶ。
  - 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示 されます。以降はソフトの案内に従って操作・設定 することで、インターネットに接続する準備が至います。詳細については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアルpdfjをご覧ください。



インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する]ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定している と自動的にソフトウェアが更新され、バケット通信料が 高額となる場合がございますのでご注意ください。



# ドコモ コネクションマネージャ を使わない通信の設定

# パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

ドコモ コネクションマネージャを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための 通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付 の「ハイパーターミナル Iを使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、次のような流れになります
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

ATコマンドをサポートする通信ソフトを起動する (操作2~5)







接続先(APN)の 設定をする (©FP.13の 操作6~7) 発信者番号通知/ 非通知を設定する (でアP.14)

ダイヤルアップ ネットワークを 設定する (電子P.14)







#### 通信ソフトを終了する(EFP.13の操作7)

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前に FOMA通信設定ファイルをインストールしてください (愛P.5)。
- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定されているため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし]に設定されています。
- その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 上げ時のままでも利用できます。

## 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(cofp.13)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が設定されていますので、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者にお問い合わせください。
- <例> Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02(別売)を利用する場合
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02でパソコンに接続す る。
- 【スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイパーターミナル]の順に選ぶ。
  - ハイパーターミナルが起動します。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハイバーターミナル]の順に選びます。
- 【名前】に接続先名など任意の名前を入 カして[OK]をクリックする。



電話番号の詳細設定画面が表示されます。

## [接続方法]から[FOMA SH04B]を選 んで[電話番号]に実在しない電話番号 ([0]など)を仮入力して、[OK]をク リックする。



 市外局番には、Windowsに設定されている値[03] などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは 関係ありませんので、任意の値を設定してください。

# 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。





• 「AT+CGDCONT=<cid>>, "<PDP\_type>","APN"」の形式で入力します(でP.27)。

べcid> : 2、4~10までのうち任意の番号を

入力します。

"<PDP\_type>":"PPP"または"IP"と入力します。
"APN": 接続先(APN)の名称を""で囲んで
入力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?」」と入力すると、接続先 (APN)設定が一覧画面で表示されます。

### ATコマンドを入力しても画面に何も表示 されない場合

ATE1回
 詳しくは、P.30を参照してください。

## ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

AT+CGDCONT=□: すべてのcidをリセット
します

AT+CGDCONT=⟨cid⟩□:特定のcidのみリセット します

リセットした場合、<cid>1は「moperane.jp」(初期値)、<cid>3は「moperanet」(初期値)に戻り、<cid>2、4~10の設定は未登録になります。

## ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

AT+CGDCONT?詳しくは、P.27を参照してください。



[OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパー ターミナルの終了]を選ぶ。



- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

## 発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。



• 「AT\*DGPIR=⟨n⟩」の形式で入力します(**愛**P.26)。 AT\*DGPIR=1□:

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。

AT\*DGPIR=2↓:

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を付けて接続します。



## ■ ダイヤルアップネットワークでの通知/ 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けることができます。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (⟨cid⟩=1の場合)	*DGPIRコマンド による通知/非通 知設定	発信者番号の 通知/非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの 「184 Iが優先され
	通知	る)
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの  F186  が優先され
	通知	る)

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を[設定なし] (初期値) に 戻すには、「AT\*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に設 定する必要があります。

## ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定 内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***(cid)#

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「\*99\*\*\*1#」という接続 先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

\*99\*\*\*1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続

します。\*99#でも接続できます。

\*99\*\*\*2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続

とします。

\*99\*\*\*10#: cid10に登録した接続先(APN)に接

続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。 moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください(1978-13)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者から指定 されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロ バイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「\*8701」、moperaをご利用の場合「\*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera U をご利用の場合「\*99\*\*\*3#」、moperaをご利用の場合 「\*99\*\*\*1#」です(お買いトげ時)。

### ■ Windows Vistaでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows Vistaでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。
<例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
  - [スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。
    - ネットワークに接続画面が表示されます。
  - **2** [接続またはネットワークをセット アップします]をクリックする。
    - ネットワークに接続画面が表示されます。
- 【ダイヤルアップ接続をセットアップ します】→[次へ]をクリックします。
  - バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH04B]を選んでください。
  - ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。

## 「ダイヤルアップの電話番号]に接続先 の番号、[接続名]に任意の接続名を入 カして[接続]をクリックする。



- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここではくcid>-3 (mopera U)への接続のため、「\*99\*\*\*3#」を入力 します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。
- - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
  - [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。
- [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。
- [スタート]メニュー→[ネットワーク] をクリックし、[ネットワークと共有センター]→[ネットワーク接続の管理] を順にクリックする。
  - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 作成した接続先アイコンを選んで、右 クリックで[プロパティ]を選ぶ。
  - プロパティ画面が表示されます。

## 【全般】タブの各項目の設定を確認す る。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されていると きは、接続の方法」の[FOMA SH04B]が図になっ ているか確認します。□の場合は、図にします。ま た、[FOMA SH04B]以外のモデムの図を□にし ます。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は、□にします。

## [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認する。



[この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを回にします。[QoSパケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

## [オプション]タブをクリックし、[PPP 設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

## 



オプション設定画面に戻ります。

## OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.21を参照してください。

### ■ Windows XPでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- <例> <cid>>3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
  - 「スタート]メニュー→[すべてのプロ グラム]→[アクセサリ]→[通信]→ [ネットワーク接続]をクリックする。
    - ネットワーク接続画面が表示されます。
  - [ネットワークタスク]の[新しい接続 を作成する]をクリックする。
    - 新しい接続ウィザード画面が表示されます。
  - [次へ]をクリックする。
    - ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
  - 【インターネットに接続する]を選んで 「次へ]をクリックする。
    - 準備画面が表示されます。
  - - インターネット接続画面が表示されます。
  - 「ダイヤルアップモデムを使用して接 続する]を選んで[次へ]をクリックす る。
    - デバイスの選択画面が表示されます。

## [モデム-FOMA SH04B(COMx)]を 選んで「次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。
- [ISP名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。



- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは〈cid〉=3(mopera U)への接続のため、 「\*99\*\*\*3#」を入力します。

## ● 本項目を画面例のように設定し、[次 へ]をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイタに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイタご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

## 

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

## 設定内容を確認し、[キャンセル]をクリックする。

ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。

## 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。

接続先のプロパティ画面が表示されます。

## 14

#### [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されているときは、[接続の方法]の[FOMA SH04B]が回になっているか確認します。□の場合は、回にします。また、[FOMA SH04B]以外のモデムの回を回にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。☑の場合は、□にします。

# [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認し、[設定]をクリックする。



- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを☑にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。

## ### すべての項目を□にし、[OK]をクリックする。



接続先のプロパティ画面に戻ります。

## | プロパティ]の画面で[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.21を参照してください。

#### ■ Windows 2000でダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows 2000では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- <例> 〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
  - [スタート]メニュー→[プログラム]→ [アクセサリ]→[通信]→[ネットワー クとダイヤルアップ接続]をクリック する。
    - ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。

## 

- 所在地情報画面が表示されます。
- この画面は「新しい接続の作成」をはじめてダブル クリックしたときに表示されます。
   2回目以降の場合は、操作5へ進みます。

## **1** [市外局番]を入力して[OK]をクリックする。

電話とモデムのオプション画面が表示されます。

## [OK]をクリックする。

ネットワークの接続ウィザード画面が表示されます。

## 1 [次へ]をクリックする。

• ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。

- 「インターネットにダイヤルアップ接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
  - ウィザードの開始画面が表示されます。
- [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します]を 選んで「次へ]をクリックする。
  - インターネットの選択画面が表示されます。
- 【電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します]を選んで[次へ] をクリックする。
  - モデムの選択画面が表示されます。
- 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」が[FOMA SH04B]に設定されていることを確認し、[次へ]をクリックする。
  - インターネットアカウントの接続情報画面が表示 されます。
  - [FOMA SH04B]に設定されていない場合は、 [FOMA SH04B]に設定してください。
  - 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。
- [電話番号]に接続先の番号を入力して [詳細設定]をクリックする。



- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- [市外局番とダイヤル情報を使う]が□に なっていることを確認します。☑の場合は□にします。

## 1 [接続]タブの各項目を画面例のように 設定する。



【アドレス]タブをクリックし、各項目 を画面例のように設定する。



ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

#### 】 [OK]をクリックする。

- インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。
- [次へ]をクリックする。
  - インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。

## 

- コンピュータの設定画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。空欄のまま「次へ」をクリックすると
  [ユーザー名]と「バスワード」それぞれに確認の画面が表示されますので「はい]をクリックしてください。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイタに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイタご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。
- | [接続名]に任意の接続名を入力して | [次へ]をクリックする。



• e-mailアカウントの設定画面が表示されます。

## [いいえ]を選んで[次へ]をクリックす る。

 インターネット接続ウィザードの終了画面が表示 されます。

## [完了]をクリックする。



ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。

## 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。

接続先のプロパティ画面が表示されます。

## [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されていると きは、接続の方法」の[FOMA SH048]が回になっ ているか確認します。□の場合は、回にします。また、[FOMA SH048]以外のモデムの回を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は□にします。

## [ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- コンポーネントは[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを☑にします。

## [設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

#### 】 すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



接続先のプロパティ画面に戻ります。

## OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.21を参照してくだ さい。

### ダイヤルアップ接続する

- <例> Windows VistaでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02を利用してダイヤルアップ接続 する場合
- Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
  - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02でパソコンに接続す る。

## **2** [スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。

ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

#### Windows XPの場合

 [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[ア クセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリッ クします。

#### Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]
   →[通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]を
   クリックします。
- 接続先のアイコンをダブルクリックする。



- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。

## 4 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを 設定する」(でア.14)で設定した電話番号が表示 されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。

#### ■切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

タスクトレイの[M]]→[接続または切断…]をクリックし、切断先のアイコンをダブルクリックする。

接続が切断されます。

#### Windows XP、Windows 2000の場合

タスクトレイの[■]をクリックし、[切断]をクリックします。

## データの送受信(OBEX<sup>™</sup>通信)に ついて

### FOMA端末内のデータをパソコンと送 受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX™機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX™通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スクジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、エリアメール、テキストメモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、デコメアニメ®テンプレート、現在地通知先、設定情報のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
  - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
  - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
  - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、パケット通信などはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[圏外]と表示される場合 があります。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分 に確認してください。正しく接続されていない場合、 データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末を卓上ホルタで充電しながら操作することをおすすめします。
- バソコンの電源についても確認してください。データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることが あります。
- 特受画面の状態でデータ通信を行ってください。特受画面に動画/i モーションを設定している場合は、動画/i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信)にデータの 送受信はできません。また、データの送受信中には他の 通信もできません。ただし、データの送受信開始直後な どは着信を受ける場合があります。その場合、データの 送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。

- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合 があります。また、データの大きさによってはFOMA端 末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メモリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
  - 赤外線通信
- i C通信
- microSDカード

### ■ データの送受信(OBEX<sup>™</sup>通信)に必要な 機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(1978年5-P8)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 02が必要です。
- FOMA端末のデータの送受信(OBEX™通信)機能は、 IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器が IrMC™ 1.1規格に準拠していてもアプリケーションに よっては送受信できないデータがあります。

## データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを 1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

## パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(1件書き込み)の操 作を行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
- 電話帳のデータを 1件ずつ受信するとき(パソコンから FOMA端末(本体)へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号 [010]~[999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[010]~[909]がすべて登録されているときは、[000]~[009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1000件登録されているときや1000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

## データを全件送信する(全件書き込み/ 全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、 データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パス フードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

## パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(全件転送)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

## FOMA端末で、端末暗証番号(4~8 桁の数字)と認証パスワード(4桁の 数字)を入力する。

## データ送信を開始する。

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うと FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。ただし、データBOXの画像や モーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テン ブレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべてのデータが消去されることがあります。全件書き込みの前にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

### ATコマンド一覧


### ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

#### ■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて 入力します。必ず半角英数字で入力してください。

#### 入力例



ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初

の文字から回を押した直前までの文字のことで、 160文字(AT含む)まで入力できます。

#### ■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード
  - FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード
- FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信 先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。 その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- ターミナルモードとは、バソコンを1台の通信端末 (ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

## ■オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンライ ンコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入 力します。
- AT8D1に設定されているときに、RS-232C<sup>\*\*</sup>のER信号を OFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO□と入力します。
※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

## ATコマンド一覧

-[M]:FOMA SH04B Modem Portで使用できるATコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT		本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加 することでFOMA端末のモデム機能を制御する	AT. OK
[M]	_	ことができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。 <sup>※2</sup>	_	AT%V Ver 1.00
[M]			OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作 条件を設定します。 <sup>※ 1</sup>	n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを 送出する直前にCD信号をFON」にします。回路が切 断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号 をFOFF」にします。	AT&C1 OK
AT&DXn>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR)信号が「ON」から「OFF」に変わったときの動作を設定します。※1	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモード状態になる n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1
AT&E <n> [M]</n>	接続時の速度表示仕様を選択します。 <sup>※1</sup>	n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ 時)	AT&E0  OK
AT&F <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値を お買い上げ時の状態にリセットし ます。通信中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断してからリ セットします。※2	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F. OK
AT&S <n></n>	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。**1	n=0: 常時ON(お買い上げ時) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&SO.
AT&W <n>[M]</n>	現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。 <sup>※2、※5</sup>	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W.
AT*DANTE	FOMA端末の電波の受信状態を表示します。 <sup>※ 2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 *DANTE: <m></m>	AT*DANTE *DANTE:3
[M]		《m》 0:FOMA端末にて圏外と表示される状態 1:FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは 1本の状態 2:FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態 3:FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	GIV.
AT*DGANSM= <n></n>	パケット着信呼に対する着信拒 否/許可設定のモードを設定しま す。本コマンドの設定は、設定コマ ンド入力後のパケット通信着信呼 のみ有効です。※2	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を [OFF]に設定(お買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を[ON]に設定 n=2: 着信許可設定を[ON]に設定	AT*DGANSM=0 OK AT*DGANSM? *DGANSM:0
[M]			OK
AT*DGAPL<\n\) [\langle cid\rangle]	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。 APN設定はT-CGDCONTJで定義された(cid)パラメータを使用します。 ※2	<ul> <li>(ハ)「ラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、(xid)/「ラメータを省略した場合は、(xid)のすべてをリストに追加((xn)=0)あるいは削除((xn)=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする(xid)が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。</li> <li>n=0:リストへ追加((xid)で定義されたAPNを着信許可リストに追加)</li> <li>n=1:リストから削除((xid)で定義されたAPNを着信許可リストから削除)</li> </ul>	AT*DGAPL=0,1 AT*DGAPL? AT*DGAPL:1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL= <n> [,<cid>)]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義された(cid)パラメータを使用します。 ※2	(n)バラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、(cid)バラメータを省略した場合は、(cid)のすべてをリストに追加((n)~0)あるいは削除(n)~1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする(cid)が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。n=0:リストへ追加((cid)で定義されたAPNを着信拒否リストに追加)(cid)で定義されたAPNを着信拒否リストとり削除((cid)で定義されたAPNを着信拒否リストとり削除)	AT*DGARL=0,1 (L.) OK AT*DGARL? (L.) *DGARL:1 OK
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 <sup>※2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 *DRPW: <m></m>	AT*DRPW
[M]		m:0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効です。ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に 186 (通知) 7184 (非通知) を付けることができます。※2	n=0: パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1: パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2: パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.14「ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について」を参照してください。	AT*DGPIR=0 OK OK AT*DGPIR? AT*DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンライン データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。 エスケーブガード区間は、1秒の固 定値です。 <sup>※2</sup>	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK
AT+CACM=[ <pa sswd&gt;]</pa 	UIMIと記録される累積課金値をリ セットします。 <sup>※2</sup>	本コマンドで、パスワードが一致した場合は、 UMIC記録される累積課金値をリセットします。 〈passwd〉: SIM PIN2 ※ ストリングバラメータであり、入力時は "で 囲みます。	AT+CACM="0123"  OK
AT+CAOC=[ <mo< td=""><td></td><td><mode></mode></td><td>AT+CAOC</td></mo<>		<mode></mode>	AT+CAOC
de>]	ます。** <sup>2</sup>	0:現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 +CAOC:\'ccm>"	+CAOC:"00001E"  OK
AT+CBC	バッテリー状態の問い合わせを行います。 <sup>※ 2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 +CBC: tocs> 0:パッテリーによりFOMA端末が動作している状態 1:充電中 2:パッテリー未接続状態 3:滅電中  (bc)>	AT+CBCI +CBC:0,80 OK
[M] AT+CBST={spe edx[, <namex],<ce td="" }]]]<=""><td>発信時のベアラサービスの設定を行い ます。AT+FCLASS=〈n〉コマンド ((<b>3</b>P.29) が0のときのみ有効です。*1</td><td>○○ 100 (バッテリー残量)  ⟨speed⟩ 116:64Kデータ通信(お買い上げ時)  ⟨name⟩ 1:固定値 ⟨ce⟩ 0:固定値</td><td>AT+CBST=116,1,0 OK</td></namex],<ce>	発信時のベアラサービスの設定を行い ます。AT+FCLASS=〈n〉コマンド (( <b>3</b> P.29) が0のときのみ有効です。*1	○○ 100 (バッテリー残量)  ⟨speed⟩ 116:64Kデータ通信(お買い上げ時)  ⟨name⟩ 1:固定値 ⟨ce⟩ 0:固定値	AT+CBST=116,1,0 OK
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。 <sup>※2</sup>	「切断理由一覧」を参照( <b>23</b> P.33)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先(APN)を設定 します。 <sup>※ 2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>愛</b> P.33)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 ( <b>愛</b> P.33)。
AT+CGEQMIN [M]	バケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>愛</b> P.34)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 ( <b>図</b> P.34)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス品 質)を設定します。 <sup>※2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照( <b>27</b> P.35)。	「ATコマンドの補 足説明Jを参照 ( <b>愛</b> P.35)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示し ます。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+CGMR 12345678901234
[M]			OK
AT+CGREG= <n></n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。※1	<ul><li>(n)</li><li>0:設定しない(お買い上げ時)</li><li>1:設定する AT+CGREG=1に設定すると、"+CGREG:\stat\" の形式で通知されます。\stat\バラメータは、 0,1,4,5をサポートします。 \stat\</li></ul>	AT+CGREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?回 +CGREG:1,0
fs.al		0: 圏外 1: 圏内(home) 4: 不明 5: 圏内(visitor)	(圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)
[M] AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示しま		凱した場合) AT+CGSN↓
7.1.7.000.1	す。※ <sup>2</sup>	_	123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。※1	<ul> <li>(n)</li> <li>0:リザルトを出さない(お買い上げ時)</li> <li>1:リザルトを出す 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP&lt;いかいを表示します。</li> <li>(m)</li> <li>0:発信時に相手に番号を通知しないNW設定</li> <li>1:発信時に相手に番号を通知するNW設定</li> <li>2:不明</li> </ul>	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1 OK
AT+CLIR= <n></n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2	(n) 0:サービスご契約の設定どおり 1:通知しない 1:通知しない AT+CLIR?のとき、 +CLIR:〈n〉、〈m〉を表示します。 〈n〉 0:CLIRは起動していない(常時通知) 1:CLIRは常時起動している(常時非通知) 2:不明 3:CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォルト)	AT+CLIR=0 AT+CLIR? AT+CLIR? AT+CLIR2,3
[M]		4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)	
AT+CDIP= <n></n>	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。	(n) 0: サブアドレスを表示しない (お買い上げ時) 1: サブアドレスを表示する (m) 0: マルチナンバー未契約 1: マルチナンバー契約中	AT+CDIP=0 OK  AT+CDIP? +CDIP:0,1  OK
[M]		2:不明	

.=	100 777		
ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 <sup>※ 1</sup>	エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 (n) 0: リザルトコードを使用せずに"ERROR"を表示(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 2: リザルトコードを使用し、文字で理由を表示 「n-1」または「n-2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。 +CME ERROR:xxxxには数字または文字が表示されます。「エラーレポート・覧」(でア・33)	AT+CMEE=0 Q OK AT+CNUMQ ERROR AT+CMEE=1Q OK AT+CNUMQ +CME ERROR:10
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示しま す。 <sup>※2</sup>	number: 電話番号 type : 129もしくは145 129 : 国際アクセスコード+を含まない	AT+CNUM +CNUM:,"+8190 12345678",145
[M]		145 : 国際アクセスコード+を含む	OK
AT+COPS=[ <mode>/_<format>[<odper>/_</odper></format></mode>	接続する通信事業者を選択します。※2	《mode》 (inde》	AT+COPS =1,2,"44F001" 可 OK (MCC:440MNC:10 区接続)
[M]	FOLIA ## + # > 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Digit 1 of MNC···octet 3 bits 1 to 4.	AT LODACE
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状態問い合わせを行います。 <sup>※2</sup>	本コマンドにより応答されるリザルトは次の書式とします。 +CPAS	AT+CPAS: AT+CPAS: O

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN= <pin>[, <newpin>]</newpin></pin>	UIMに関するパスワード(PIN1,PIN2) の入力を行います。※2	〈pin〉 PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力(〈pin〉パラ メータのみ入力)	AT+CPIN?↓ +CPIN:SIM PIN1
		メータのみ入力 PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力(\chin\パラメータのみ入力) PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲みます	OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234" 口 OK
[M]		《newpin》 PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲 みます	AT+CPIN? 中CPIN:SIM PUK 1 OK (PUK1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="123456 78": 1234" 回 OK
AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に"CONNECT"のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するかどうかを設定します。※1パケット通信のときは、"GPRS"と表示され64Kデータ通信のときは"SYNC"と表示されます。	《mode》 0:回線接続時に表示しない (お買い上げ時) 1:回線接続時に表示する	AT+CR=1 (1) OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC= <n> [M]</n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。** 1	n=0: 拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1: 拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0 OK
AT+CREG= <n></n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。※1	AT+CREG=1に設定すると、"+CREG:〈stat〉"の 形式で通知されます。〈stat〉/「ラメータは0,1,4,5 をサポートします。 〈n〉 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり 〈stat〉 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)	AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移
[M] AT+CUSD=[ <n>[, <str>[, <dcs>]]]</dcs></str></n>	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※ 1	(n) 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する(お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する (str) サービスコード ※ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。 (dos) 0:固定値	動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"ロ OK
AT+FCLASS= <n> [M]</n>	モード設定を行います。** 1	〈n〉 0: データ(固定値)	AT+FCLASS=0 OK
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示します。 <sup>※ 2</sup>	_	AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+ FCLASS,+W
[M] AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角		OK AT+GMI₽
[M]	英数字で表示されます。※2	_	SHARP
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称(FOMA SH04B)がアルファベットおよび数	_	AT+GMM FOMA SH04B
[M]	字で表示されます。※2		OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。※2		AT+GMR↓ Ver1.00
	49.**-	_	
AT+IFC= <n,m></n,m>	バソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。※1	DCE by DTE(⟨n⟩) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS) フロー制御を行う (大塚県) トードは、	OK AT+IFC=2,2₽ OK
[M]		(お買い上げ時) DTE by DCE((m)) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)	
AT+WS46?	発信時に使用する無線ネットワークを表示します。着信に影響を与えるものではありません。**2	n=22:FOMAネットワーク(固定値)	AT+WS46? 22
A/	直前に実行したコマンドを再実行		A/
[M]	するときに使用します。 <sup>※ 2</sup>		OK
ATA [M]	パケット着信あよび64Kデータ通信 の着信時に入力すると、着信処理を 行います。**2	パケット着信中には、「ATA184回」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186回」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATA! CONNECT
ATD [M]	発信処理を行います。※2、※3	● パケット通信ATD*99*** <id> ・パケット通信ATD*99***<id> ・イロ*99#を入力した場合:  ・〈cid&gt;1 (お買い上げ時)を用います(〈cid〉の入力を省略した場合は、〈cid&gt;1になります)。  ATD184*99***<id>・イである書式を入力した場合:  指定した〈cid〉に規定した接続先〈APN〉に対して"184"が付加されます(発信者番号通知ありの"186"でも同様の操作ができます)。  ・ 64Kデータ通信ATD[パラメータ][電話番号] 日 相手側の電話番号に、0~9、*、#、+、A、a、B、b、C、c、D、d、・ (ハイフン)、スペース、T、t、P、B、L、W、W、@、(カンマ)以外を設定した場合は、発信できません。 の文字は入力可能ですが、ダイヤル時には認識されません。</id></id></id>	ATD*99***1# CONNECT
ATE <n></n>	パソコンから送信された本コマン ドに対して、FOMA端末がエコー を返すかどうかを設定します。 <sup>※1</sup>	n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能 がある場合、n=0に設定してください。	ATE1 OK
ATH [M]	パケット通信および64Kデータ通信時に入力すると、回線を切断します。※2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK ATH』 NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。**2	n=0:NTT DoCoMo n=1:製品名の略称を表示(FOMA SH04B) n=2:製品のパージョンを"VerX.XX"などの形式 で表示 n=3:ACMP信号の各要素を表示	ATION NTT DoCoMo
[M]		n=4:FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATOM
ATO [M]	通信中にオンラインコマンドモー ドからオンラインデータモードに 戻ります。**2	_	ATO. CONNECT
ATQ(n) [M]	リザルトコードを表示するかどう かを設定します。 <sup>※ 1</sup>	n=0:リザルトコードを表示する (お買い上げ時) n=1:リザルトコードを表示しない	ATQ0 POK
ATV <n></n>	リザルトコードの表示方法を設定 します。** 1	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英 文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示 n=1:リザルトコードを英文字表記で表示 (お買い上げ時)	ATV1
	II.	ı	1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX <n> ATX\(n)</n>	概要接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。※1	バラメータ/説明 ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかどうかを設定します。 ローロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	コマンド実行例 ATX1回 OK
ATZ <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値を リセットします。※ <sup>2、※4</sup>	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。n=0のみ指定可能(省略可)	(オンライン時) ATZ』 NO CARRIER (オフライン時) ATZ』 OK
ATS0= <n> [M]</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。※1	n=0:自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255:指定したリング数で自動着信する	ATS0=0₽ OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になります。	ATS2=43 (L) OK ATS2? (L) 043 OK
ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行い ます。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13 (1) OK ATS3? (1) OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行い ます。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10 OK ATS4? 010
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの 設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。	ATS5=8
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10₽ OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ポーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3₽ OK
ATS10= <n> [M]</n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。 <sup>※1</sup>	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:1~255(お買い上げ時n=1)	ATS10=1₽ OK
ATS30=⟨n⟩	データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS103= <n></n>	着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:¥マーク あるいはバックスラッシュ	ATS103=0 OK
ATS104= <n></n>	発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	のないはパックスブッシュ 本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効 です。 n=0:#シャープ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0-
AT¥S	現在の設定されている各コマンド とSレジスタの内容を表示します。 ※2		AT¥S.   E1 00 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1
[M] AT¥V⟨n⟩	接続時の応答コード仕様を選択します。※!	本コマンドは、ATX(か)コマンド(©FP.31)がn=0 以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	OK AT¥V1↓ OK

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。
- AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。 ※3 ATDN回やATDL回でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、 電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納 されます。

## 切断理由一覧

#### ■パケット通信

ı	値	理由
	27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくあり ません。
ı	30	ネットワークによって切断されました。
ı	33	パケット通信の契約がされていません。
ı	36	正常に切断されました。

#### ■ 64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんで した。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信 を受けました。

### エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMA カードに相当するICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

### ATコマンドの補足説明

### ■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

#### 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### **大**售

+CGDCONT=[\cid\],"\PDP type\"[,"\APN\"]]].

#### パラメータ説明

<cid>\* : 1~10
<PDP\_type>\*:PPPまたはP

<APN>\* :仟意

《cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、《cid〉=1には「mopera.ne.jp」、《PDP\_type》は「PPP」が、《cid〉=3には「mopera.net」、《PDP\_type》は「PJが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。《APN》は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

#### 実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべてのすべてのくcid>の設定をクリアします。をだし、
くcid>1あよび3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定されたくcid〉の設定をクリアします。ただし、 くcid〉=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信確立時にネットフーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### **法**

AT+CGEQMIN=[<cid>[, <Maximum bitrate UL>[, <Maximum bitrate DL>[,,,,<Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

⟨cid⟩\* : 1~10

《Maximum bitrate UL》: なし(初期値)または384 《Maximum bitrate DL》: なし(初期値)または7232 《Maximum SDU size》

<PDP\_type>がPPPの場合: 10(初期値)~1500または1502

<PDP type>がIPの場合:10(初期値)~1500 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。「Maximum bitrate ULlおよび[Maximum bitrate DL]では、 FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最大通信 速度(kbps)を設定します。[なし(お買い上げ時)]に 設定した場合は、すべての速度を許容しますが、 「384」および「7232」を設定した場合、これらの速度 未満の接続は許容されないため、パケット通信が接 続されない場合があります。[Maximum SDU size] では、最大許容SDUサイズを設定します。「10(初期 値)~1500または1502を設定したときは、これら の値未満の接続は許容されないため、パケット通信 が接続できないことがありますのでご注意くださ い。また、「70」未満の接続に関しては接続できませ んのでご注意ください。

#### 実行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2OK
- (2) 上り384kbps/下り7232kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド (⟨cid⟩=3の場合) AT+CGEQMIN=3,,384,7232,,,1500□ OK
- (3) 上り384kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384日 OK
- (4) 上りすべての速度/下り7232kbps速度のみ 許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,7232

#### パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGFOMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求 するQoS(サービス品質)を設定します。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

#### 書式

AT+CGEQREQ=[<cid>[<Traffic class>[<Maximum bitrate UL> [, Maximum bitrate DL> [, Maximum SDU size>]]]]]

#### パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>\*:1~10

<Traffic class>\*:2または3

2:interactive(初期値)

3:background

<Maximum bitrate UL>\*:なし(初期値)または64~384

<Maximum bitrate DL>\*:なし(初期値)または64~7232

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>\*

<PDP\_type>がPPPの場合: 10~1500または1502 (初期値)

《PDP\_type》がIPの場合: 10~1500(初期値) 《cid》は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。

#### 実行例

(1)の設定が各cidに初期値として設定されています。

(1) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合)AT+CGEQREQ=2 OK

- (2) 上り384kbps/下り7232kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド(<cid>=3、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=3,2,384,7232,,,1500 OK
- (3) 上り384kbps/下りの速度を指定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=4,2,384 OK
- (4) 上りの速度を指定せずに下り7232kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=5,2,7232 OK

## パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEOREO=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

### リザルトコード

#### ■リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出がで きません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしま した。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

#### ■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度 460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV(n>コマンド(197 P.30)がn=1に 設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利用して接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信 ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続 し直してください。

### 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

#### リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(**愛**FP.32)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1# CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

ATX1が設定されている場合

● ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間 の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1# 1 21

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合※ 接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT < FOMA 端末 - PC間の速度 > PACKET < 接続先 (APN) > / < 上り方向 (FOMA 端末→無線基 地局間) の最高速度 > / < 下り方向 (FOMA 端末 ← 無線基地局間) の最高速度 > / < 下り方向 (FOMA 端末 ← 無線基地局間) の最高速度 >

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/7232 (mopera.ne.jpに、上り最大384kbps、下り最大7232kbpsで接続したことを表す)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。

# 区点コード一覧

## 4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点コードで入力する」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

		57	F 4.	+/= C	)		T 67 F		
区点 1~3桁目	0 1 2			桁目 5 6		8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目     区点     区点4桁目       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目     0 1 2 3 4 5 6 7	8 9
010 011 012 013 014 015	! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		T (	: \delta \cdot \cd		; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	073 074 075 076 077 078	B J O S       187       我牙画 B 芽蛾賀雅快         6 B F Д e ë ж 3 и й       189       恢 機 勝田 投入 所 被 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所 接 所	
016 017 018 019 020 021	+ - ± \$ + 0 € + 0 € + 0 €	%   ©	# 8		@ 7 <b>V</b>	§ ☆ ※ 〒	081 082 083	189	各覚楽割且釜
022 023 024	$C \supset U$		— =	⇒⇔		⊒ ⊒	130 131 132 133	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 199   噛鴨柏茅萱 乾侃 冠 乾 侃 冠 乾 侃 冠 乾 侃 冠 克 乾 侃 冠 克 乾 侃 冠 克 乾 侃 冠 克 永 元 祭 201   動 割 思 感 慣 憾 拠 財 歌 歌 歓 江 漢 潤 進 環 世 秋 で 迎 5 、 下 終 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	寒刊
026 027 028 029	∠ ⊥	. %	∇ ?? # ○	≡ ≒ b ♪		»√ ‡¶	134 135 136 137 138	②	監看莞額
031 032 033 034 035 036 037	4 5 6 H I J R S T f g h	A K U i	B (L N V )	9 C D M N W X a b	EOYcm	F G P C Z d e n		一方 一方 一一方。 一一方。 一一方。 一一方。 一一一方。 一一一方。 一一一一方。 一一一一一一一一	季稀類類
038 039 040 041 042 043 044 045	pz おごぞとひぼゆゐ r あがさたどびぽよゑ	5 い	ا إ يا	u うくすつねゃく	え	× えげぜてばぺ		以於原 或尉惟 以於 以於 以於 以於 以於 以於 以於 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	菊黍及灸去鋸 熔鞣却吸球居漁 匡
046 047 048 050 051	77 7	ひみらん イキ	ふむり イギ	いめる ウク	、やろ エケ	Τz	170 170 171 172 173	院陰隠韻吋 	恐脅尭勤筋銀  恭興暁圪緊
052 053 054 055 056 057 058		ヺ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ジヂヌブムリヴ	ウクスツネプメルカウクスツノヘモレク	プグリンベヤロー	デゼテバペヤワ	173 174 175 176 176 177	曳柴永 泳洩 英盈穎	九 駆 駈 遇 隅
060 061 062 063	Α B Κ Λ Ν Υ Φ Χ		ΔΕΙΩ	E Z	H	ΘΙ ΣΤ	178 179 180 181 182		
064 065 070 071 072	θ 1 K σ τ υ Α Б И Й К Τ У Φ	λ φ Β Π	Д . Х . М I	γ δ ξ Ψ ω Д Е Н Ш	ËΠ	ж Э Р В Ь	182 183 184 185 186	型架性心吸吸王翁換篇 排用性質较應屋管 調黃用質性的思想 一下化。 一下地域。 一种地域。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	軽隙月堅 絹 類析件嫌 県

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
241 242 243	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 競元原厳幻弦減源玄現 絃舷言諺限 	309 310 311 312	醸 蝕心疹身尋 競 ( )	370 371 372 373	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 的笛適獨獨哲徹撤轍 鉄典填天展店添纏 転顛点伝殿,澱田電
243 244 245 246	固狐雇後翻功 固狐雇後翻功 可湖站與護公 可以表示等語傳 可以表示的 可以是 可以表示的 可以表示的 可以表示。 可以表示的 可以表示的 可以表言。 可以表示的 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是	313 314 315	9	373 374 375	と 
247 248 249 250	御悟格橋瑚碁語誤護醐乞鯉交與厚口向向所以所述。	315 316 317 318 319	領縣 的	376 377 378 379	中華
251 252 253 254	巧巷幸広庚康弘怛慌抗 拘控攻昂晃更杭校梗構 江洪浩港溝甲皇康 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	320	澄摺寸	380 381 382 383 384	
255 256 257 258	航荒行衡講貢購郊酵鉱 延過間降項香高鴻剛劫 場合壕拷濠豪轟麹克 告国穀酷鵠黒獄漉腰甑	321 322 323 324	勢姓征性成政整星晴棲 栖正清牲生盛精聖声 西誠誓請逝醒青靜斉稅 脆隻席惜戚斥昔析石積	385	独読栃橡凸突椴届鳶苫  寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁
259 260 261	姑糊顧御乞劝 巧拘江紅航砿号告忽 昏枯糊顧御乞劝 巧拘江紅航砿号告忽 恨是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,	325 326 327 328	籍續育責赤跡蹟碩切拙 接摂折設窃節説雪絕舌 蝉仙先千占宣專尖川戦 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	386 387 388	頓吞曇鈍 
261 262 263 264	性	329 330 331 332	勢栖西脈籍接蝉扇煽 選全 勢栖西脈籍接蝉扇煽 選全 整精声音石切絕川潛 地仗生逝戚赤窃占泉線奸閃糎 性性請誓席脊折先栓穿羨線 性性請替實設干梅節腺銑膳 性性請替實設干梅節腺銑膳 性性所質數子梅節腺銑膳 性性所質數子梅節腺銑膳	388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 —— ぬ~の——
265 266 267 268	咋炸虾 州 怈 乍 朿 糸 竡 伎	332 333	曾塑岨措會 曾楚狙疏疎礎祖租粗素	390 391 392 393	不寧葱猫熱年念捻撚燃 称寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蚤
269 270 271 272	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕	335 336 337 338 339	相倉搜灣 中華 化交叉 人名英格兰人姓氏 医人名英格兰人姓氏 医复数 医阿里曼 经 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克	393 394 395	は 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配
273 273 274	讃賛酸餐斬暫残 	339 340 341 342	霜騷像增憎 臟蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 空袖其揃存孫尊損村遜	396 397 398 399	倍培媒梅楳煤狽賞売賠 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 拍泊白箔粕舶薄迫 爆縛莫駁麦
275 276 277 278	子屍币的 思指支权 斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克	343 344 345	打耐胎代啄濁 辿坦箪断情対滞鯛卓鐸 竪嘆端弾 医蛇毒囊灌託 巽単短壇壁体泰黛灌託 巽単短壇空体泰黛灌託 巽单短壇空体泰黛灌环 寶平短樓 医喉端弹 医影带苔大托茸叩谷探耽檀 大橋待袋第沢凤匠樽淡延淡 脱丹炭过 医甲草二甲甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	400 401 402 403	中原配的 中原配的
279 280 281 282	子 可然 有	346 347 348 349	<b>№台袋員返逐隊黒駒卓で</b> 会大第醍題鷹滝瀧卓 会 完 発 会 完 発 記 に で る る る る る る る る る る る る る る る る る る		
283 284 285 286	巡 医	350 351 352 353	即但達成專脫, 異 整 迎 但 達成 專 脫 異 壁 嘆 贈 於 題 短 擅 遊 遊 題 題 整 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题 题	406 407 408 409	卑比誹枇 肘百評蛭納 医检票部質 医睫被微 菱細表蒜蝇 医检测描码 定量米勒浜 化硬飛美匹肇標病斌 彼碑飛美匹肇標病斌 被母亲美匹维德病域 医检漂轴簧 髭检漂轴簧 髭检漂轴簧 影松漂轴簧 影松漂轴簧 化量水砂点
287 288 289 290	思生取了古宗好好好 更趣酒女子宗明春 一次 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一			410 411 412 413	房。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
291 292 293 294	使子施紙諮字 耳軸湿医社尺惹腫綬 終輯從夙述包使子施紙諮字 耳軸湿医社尺惹腫綬 終輯從夙述包度,所以我就有學來為對於,以我就有學來為對於,以我們就可以與一思氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱受 愁聽觀漸變過四思氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱受 愁聽觀漸變過四點大稱詩的	356 357 358 359	田中州東京 大型		3A 71EU
295 296 297 298	心 核	360 361 362 363	智畜中註丁 暢調直 個致秩昼豬 張眺時原地遅茶注苧 徴脹鳥 電逐抽樗寵 張眺時原 地竹仲酎兆帖朝選群 完實 地位中對兆帖朝選群 地質對大量 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	416 417 418 419	有腐無落 仏奮 不 人名 不 人名
299 300 301 302	凤述旬醇署恕 妾彰松照紹詳丈情宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾縮腱淨所諸償召小掌沿礁蕉鉱剩淨熱駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壤横下,部份,增少建消添和等。 唱片 电流流 化二十二二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	363 364 365	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	122	
303 304 305 306		366 366 367	鷹細川吊到鶴 	422 423 424 425	幣 平 弊 柄 並 瞥 題 使 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
307 308	人	368 369	(開抵挺提梯)) 促 禎 桂 締 艇 訂 諦 蹄 逓	426	鞭

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	0 1 2		[4桁] 4 5		8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
426 427 428 429		474 475 476 477 478	枠鷲互 碗腕	巨魚	号記	藁蕨	椀湾	548 549 550 551 552	職懂幣帮开并 幺 麼 广 摩 順 爾 屬 廣 縣 長 與 班 內 國 屬 縣 長 與 班 內 國 屬 縣 長 與 班 內 國 國 縣 長 與 班 內 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 共 海 國 國 東 東 海 國 國 東 東 海 國 國 東 東 海 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東 東 東 國 國 東
430 431 432 433 434 435	では、   では、	479 480 481 482 483 484	乖乘 亂	不一京の信命第一不一京の信命第二十二京の	象 高 高 三 介	舒 以 方 供	于 仄 估 偏 佰	553 554 555 556 557 558	往徂彿徊很徑徇從徙徘 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 悳忿怡恠怙恂怩怎怱怛 帕炥怦怏怺恚恁恪恷恟
436 436 437 438 439 440	本翻凡盆 - ま - 摩磨 際麻埋妹 - 下 大 毎 世 積 幕 膜 枕 鮪 柾 年 - 日 東 本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	485 486 487 488 489 490 491	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	双倡信 假 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	書 僖	卑做 為	們 像 僭 僣	559 560 561 562 563 564 565	情情恨恨快 情慢吃快慢人 事機 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學
440 440 441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	492 493 494	<b>僮儡兢問ン</b> (賃傭所)	留存货	傷堂 傷儿冀冤况	監工 ] 夜 ] 儕兒囘冢	册冉寫幕	566 567 568	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 應懷懈憅懆憺懋罹懍懦 潏嫷蟣懴懿幨孆鳪
441 442		495 496 497 498	儿處床  勿切問	清点		過過	<u> 케</u>	569 570 571 572	以及
442 443 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 ——• <b>ち</b> ———	499 500 501 502	動物 動甸 動物 動物	新州 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞	利利 多勵厂	助動軍	弱 劉 劉 優	573 574 575 576	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捏搜掉掖掎掀掫捶掣掏
444 445 446 447	摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	503 504 505 506	に原名のの日本のの日本のの日本のの日本のの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	多多多	20世 雙牙	則曼庇恩	下厥叮吮	577 578 579 580	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩朥撼 據蟟嬻墿緈壁擫燘毉
447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	507 508 509 510 511		も に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	出附( 各居)	包哇 行哥	号 咸 哦 唏	581 582 583 584 585	舉擺文敞師清寶樂和馬斯特別 人名英格兰 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性
449 450 451 452	愉愈油癒 諭輸唯佑優勇友 育婚 整 養 育 養 育 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養	512 513 514 515 516	1915年1915年1915年1915年1915年1915年1915年1915	写色 医	秋喘〔秋啼〔	即 単 夏 嗜 連 嘻	喙 啼 嗔 鶯	586 587 588 589 590	WM 大馬 長頭 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
452 453 454 455 456	宗与岩雄 (	517 518 519 520 521	· 障	11 色色 12 扇色 13 折 t	国国[上坏]	圖嗇	嚴□ 園 園 型 場 型 場 型 は の は の は の は の は の は の の は の の の の の の の の の の の の の	591 592 593 594 595	曳る
456 457 458	票据	522 523 524 525	対埔堡 塩     地	好 空 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短	行花设置	朋 煙 煙 頸	墅墹	596 597 598 599	是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
458 459 460 461 462 463 464 465	利 率硫亮瞭線 離離流廣渊領 華運里流底溪內 華運里流底溪內 華運的 華運的 華運的 一 東東野衛龍 等東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	526 527 528 529 530 531 532 533 534	(		要を受験を	聖灵桑 此形梦奎 姐	彩 英 妹 婦 婦 婦 婦 婦	600 601 602 603 604	植 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性
466 467 468 469 470	理學 東 東 東 東 和 領 一 原 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	535 536 537 538 539 540	姜婀嫋嬌孀學寔寶尹 岑咨崗嵌嶢巓帑、妍婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝轡帛、如婉媳嫛苳獳窹將屆屛妛峩菳嶋巉巖帶	字中實專屎屬帕字中實專屎屬帕	学定算尓・少点	必言寥尠 川川 別冤寫 一	学寇寰尨 屹峨野寉寶尸 岌惶	609 610 611 612 613 614	世界機構 化基本 医电子性 医电子性 医电子性 医性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性
470 471 472 473	露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論	541 542 543 544 545	<b>学咨崗嵌嶢</b> 登新金嵎巋		いずしません。	H.高) 角 弱	<b>ण</b> 華崙嶄巉 ��崕崘嶂巍	615 616 617 618 619	原屬 大人 医人名 医人名 医人名 医人名 医人名 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克 医克尔克氏 医克尔氏 医克尔
473	わ 倭和話歪賄脇惑	546 547	巓巒巖 帑帛帶	影似区	区已月屋帽	声系順順	帚帙幗幔	620 621	油泛泯泙泪洟衍洶洫 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤

	区点4桁目	□ □ 上	∇ 5 4	<del>1/-</del> □	-	모노	区点4桁目
区点 1~3桁目	0123456789	区点 1~3桁目	区点4 0 1 2 3 4	5 6 7	8 9	区点 1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
622	。 浏淨空流 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深 灣深	695 696	縡縒縱縟縉:	縋縢繆	経繁	768	<b>跟 跣 跼 疎 踉 趺 踝 踞 踐 踟</b>
623 624	逐河亭温連漿 网络河南海河海河海河海河海河海河河海河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河	697	縵縹繃縷縲 繙繚繹繪繩 辮繿纈纉續	縺繧繝 縺繧繝 纏 纏 纐 纓	解 続	769 770	深重
625 626	渙湲涅渾渣湫渫湶湍渟  湃渺湎渤滿澈游溂溪溘	698 699	解繼纈纉續; 纎纛纜缸缺	纒 纐 纓	纔纖	771 772	滿澤
627		700	纖囊 響 器 電 器 電 器 器 電 器 器 電 器 器 器 器 器 器 器 器 器	罐网架	图黑	772 773	躊躇 ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ ଞ
628 629	溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿 滲漱滯漲滌	701 702	纖	討絹熊 鈴羣羯	幕 義	774 775	<u>軾輊輅輕鮿</u> 蝂輓輜輟輛 輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉
630 631	漾漓滷澆潺潸澁澀潯	703 704		翠翊翕	翔翡	776 777	轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣
632	潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦 澳黈澡澤澹濆霪濟濕瀆	705	親	計製業	木 私 聒 聘	778	
633 634	瀬寧濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁 瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	706 707	耙耙 脚 縣 聲 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆 肆	聲 聰 聶 言 H 脉	響 聽	779 780	远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远远
635	冼溥滲 港澳 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣 灣	708	聚智 联 聲 單 單 單 單 單 單 單 單 單 罪 罪 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂 脂	曜野羚翆耆耻聲青胚网羂羣翊耄聊聰肚胖罕羆羯翕耋聆聶肭脉	膀胱	781	辭远谷 远邊郊酥鄉 遭激 直動 建二氢 医二甲基甲基 医二甲基 医二
636 637	限	709 710		00± 00±	നമാല	782 783	97 97 97 SR SR SR 无不 而 而 而
638 639	Man	711 712	腦腴膃膈膊	m傍膵燕舁舸懞芫荽 肼膂膾臘舂舳艪芟莓 腱膠膸臈舅艀艫芻范	胭膤 體	784 785	那所能關門 新的關門 所能關門 所能關門 所能關門 所能關門 所能關門 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
640	及 為	713	膣腟膓膩膰	張麗 矚	[[版]	786	趴金劫級釵釶鈞釿鈔鈬
641 642	於 愛屋 際 屋 際 受 祖 月 床 牆 陰 牘 物 短 程 等 、 程 特 、 程 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行 を 行	714 715	臠臧臺臻臾 舍舐舖舩舫	异谷男	與舊艙艘	787 788	新金数数数数数数数数 金数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数
643 644	一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	716 717	a. 語 語 語 世 可 語 語 世 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	蒙艪艫	<b>舮</b> 艱	789 790	並 報 姚 郝 逌
645	猗貎猜猖猝猴猯猩猥猾 獎獏默獗獪獨獰獸獵獻 獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	718	置荷角直奏	英莓范	芬 芬 蒂	791	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 鍼鍮鍖鎑鎬鎭鎔鍅鏖鏗 鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔
646 647	類珈玳珎玻珀珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺	719 720	苞茆苜茉芷 茵茴茖茲:	茱荷茄	若苔	792 793	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 繳鏲繙鏡鐶鐫鐵鐡鐬鑗
648	現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現 現	721	茯茫茗荔莅 茣莎莇莊荼	建莪荟	荐荟萃	794	y 監鐵鑒
649 650	釧淵吐吐煮咫晚旺眼	722 723	吳沙助壯宗 莨菴萱菫菎 葶萇菠菲萍	鬼豆忍 菽萃菘	莠莉	795 796	鑷鑽鑚鑼鐢蠼鐅門閇閊 閪闄闊濶閺闍闄闕闔闖
651 652	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	724	舍艝艷苣苞 茯莫茛菷菻蒂高蒡蓼 薨抵艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟蔡蕀蕁蕭舖艟艾苒苜茴苕莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘂薔舩艤芍苴茉茖荔莊董菲萼萬蓍蓴蕘蓝碎舩觽芍苴苿茖荔莊董菲萼萬蓍蓴蕘蓝碎	萢萠莽 蒜蕾葫	萸 葱 葼	797 798	金羅 医甲基二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲
653	                 	726	帯葩葆萬葯	地高蓊	蓋 兼	799	
654 655	置	727 728	蒿蒟蓙蓍蒻 蒡蔡蓿蓴蔗 蓼蕀蕣蕘蕈	修辱秦 蔘蔬族		800 801	隐险 医 唑 嗯 藤 + 林 任 胜
656 657	痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	729 730	蓼棘蕣蕘蕈			802 803	險隱隱隲 陳 陳 陳 陳 陳 明 中 明 中 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明
658	瘰瘻癎癈癆癜癘癡癢癨	731	蓼棘	薀薤 薈 溦辟 蕷	薑 薊	804	霹霽霾靄繋靈霖繋齢青
659 660	癩癪癧癬癰 癲癶癸發皀皃皈皋皎	732 733	精齊 測 臺 犯: 蘊 蘓 葙 藾 藺	畫 龍 鲜	藜蘿	805 806	靤覷靨勒靫鞆靹鞅 鞖 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 鞍 養 養 章 章 章 章
661 662	院告有意思的表	734 735	尼馬 虔 號 虧 納 蚌 蚶 蚯 蛄	国妇奶	岩刻	807 808	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
663	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻 眈眇眄眩眤真眥眦眛眷	736	· - - - - - - - - - - - - -	姐 蚰 蛉 蛛 蛯 蜒	蠣螅蜈	809	
664 665	於 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能	737 738	20 蜀蜷蝴 金属蜷缩 医骨髓 医骨髓 医骨髓 医鼻后	3. 金属 3. 金属 3. 金属 3. 金属 4. 金属	蜴蜿蝌蝎	810 811	顱顴顳颪颯颱颶飄飃 飆蝕飫餃飹餒餔餘饀餝
666 667	間 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開	739 740	THUN 155 400 155 150			812 813	
668	協議 础 磁 る る る る る る る る る る る る る る る る る る	741	蝴蝗蝨蝮蝙蟾蝎蝮蝎蟾蟾蝎蟾蝎蟾蝇蝎蝎蝇蝎	登望 望望 望望 望望 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪 雪	整 螻 蟒 蟒	814	B饐)機饒與點 體實 以
669 670	陪碌碣值區碯磑磆磋磔 碾碼磅磊磬 碌碌碌蹬礇礒礑鑅	742 743		赔哩噹 盡蠶蠹	売 総	815 816	1馬勒縣縣 點點縣 医多种原性 医多种原性 医多种原性 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原的 医多种原物 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原的 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原的 医多种原的 医多种原的 医多种原物 医多种原的 医多种原物 医多种原的 医多种原物 医多种原的 医多种原的 医多种原物 医多种原的 医多种原的 医多种原物 医皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤
671	傑 祀 祠 祗 崇 祚 祕 极 祺 禄	744	S	翻 診 衫 袒 裄 袖 衲 袖 袖 袖 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養	<b>穀穀</b> 一	817	驅形 影響 聽 聽 聽 聽 聽 聽 題 體 體 體 體 體 體 體 體 體 體 體 是 是 是 是 是 是 是 是
672 673		745 746	和 在 性 枘 伏 泡 表 袰 袿 袱 :	炒但协 裃裄裔	巻 裙	818 819	<b>髫髮髷髱髷</b>
674 675	高 京 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高	747 748	表表 哲 物 <u>获</u>	裨 裲 褄 瓣 辮	褌褊褻褶	820 821	」 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影 電影
676	松栗植木犀柏林木犀柏林木犀柏林木犀柏林木犀种树木犀种木犀种树木犀种树木属叶树木属种树木树木属种树木树木树木树木树木树木树木树木树木树木树木树木树木树木树木	749	球衄衵袍裝褓褸 敷覺訃訟遊衂衽袤裹甕禪襦羈覽訖銋鄉衒袵袰褂褞褝襤覓覿訐睪癰衙衲袿裼縟檔襭覘觀訌辴	WE ARR 483	T #5	822	癇 魑 魘 鲂 鲊 鮃 鮑 馸 鮗 鮟
677 678	高端 医二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	750 751	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	糊 儞 懌 覩 覦 覬	而覃 覯覲	823 824	魎魑魘魴鮓鮃볟鮖鮗鮟 鮠鮨鮴籨鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
679 680	答 第 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	752 753	覺覽覿觀觚: 弘芝!!! IT w	觜 觗 觧 玛 詠 訶	<b>腸</b> 觸 計詛	825 826	鰔鰉鰓鯺鰆鰈鰒鰊鰄鰮 鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
1 004	管件 管件 符 行 一		治祗寰詼詭	<b>逅詢</b> 誅	挑誤	007	
682 683	创 戔 帚 爭 争 服 匧 皇 侯 歓   箴 篆 篝 篩 簑 簑 箆 篥 籠 讐	755 756		前巡諄違謔譮	<b>静設</b>	828 829	 
684	族 第 筆 筆 筆 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	757 758	編製哥譽論	盆謖謐	膀謠	830 831	鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇
685 686	是 <b>原</b> 照 聚 责 <b>医</b> 數 俱 淄 膝 <b>籟 籤 籤 籬 點 料 粃 粐</b> 粤	758 759	<b>豐</b> 智 三 阿 贾 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴 巴	天 呼 祸	成 商	832	病 5
687 688	粘 粢 粫 粡 粕 粳 粲 粱 粮 粹   粽 糀 糅 糂 稼 糒 塺 糢 瀅 雲	760 761	議署署議: 議議議議議	營讀讌豁谿岩	舗護 豌 硻	833 834	焉鶯鸚鶴鶯鹵鹹鹽麁麈 麋麆麒麝霉麝麥
689	<b>糯糴糶糺紆</b> 紅炭纵紊炯炊炒綥५	762	豐家簽豬豸	豺貂貂	新疆	835	<b>麭靡覺黎黏黐黔黜點黝</b>
690 691	村	763 764	新新報報 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式 三式	は見り	費賺	836 837	和蘇黑和歐黑顏而歐鵬電整整鼓鼕用鼬鼾齊齒
692 693	經務條級絽綛綺綮綣綵  鯔綽綫總綢綯縣綸綟綻	765 766	賻贄	羸 贍 贐 赱 抖 趁	<b>賀贓</b> 趙跂	838 839	si si si si si si si si
694	見句箴族筆籘粭粽糲 行箋篆簓鷢蘔粢糀糴詂桬綉綼緝 竹鶯篆簓鷢蘔粢糀糴詂桬綉綿緻 ኯ뱺簔篫籌齏粨糘扦紊垳紭綢緻 ኯ髋簔篫籌齏粨糘扦紊垳絽綢緻 ኯ 沒	767	治誨諚諞謳證 譲豐貍貳賻賍趾 ᇓ誡諫諛鞫譖髞讖豕貎貮贄贔趺 訔誑諳謌諬譛譬讙豢貔貶薋贖跏 詼誥諧謇謪譚譯讃夡豼賈贊赧跚	跌跛跋	跪跫	840	<b>華</b> 模選選凜熙